〈本体商品の取付可否〉

オーディオ の仕様		AVN2D一体機			インダッシュTV		オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
	0	AVIC-ZH99系 * 1 AVIC-ZH77	0	上段 下段					1ロメイン ユニット	0
(2D窓口付車) オートA.C付車	注意取付方法	AVIC-MRZ系 *2	0	0	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) (注意) 取付方法	(参考)	0	0		
<mark>除く</mark> M.OPのホンダナビ 付車	注意 配線処理 注1,2	SPH-DA09 SPH-DA05	0		注意 配線処理 注1,2	下段			2Dメイン ユニット	0
(2D窓口付車) マニュアルA.C付車 ・ 異形パネルラジオ付車		_			_		0		_	

注1… 本体背面が車両側のハーネスに当たるため、ハーネスを移動させて取付けてください。

注2… 取付けの際には内部スペースにあまり余裕がないため、配線の処理に注意して取付けてください。

- *1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD(ヘッドアップディスプレイ)および、CS(クルーズスカウターユニット)の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。
 - ・HUD(ヘッドアップディスプレイ)の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD(ヘッドアップディスプレイ)適合」にてご確認いただけます(適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
 - ・CS(クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱)の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります(水平から $10^\circ\sim50^\circ$ の範囲内が適合)。
- *2「AVIC-MRZ97I、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09I、AVIC-MRZ07I、AVIC-MRZ05I、AVIC-MRZ03Iの6モデルです。
- ※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

			最大取付数 本体の取付方法										
年 式	年 式 型 式		車 種	トレー	アド	キッ	取	付キット使用			1D	2D	オプション
				ードイン	オン	トレス	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	備考	46 サイズ	46 サイズ	
		2 D窓	オートA.C 付車	2D		×	KJ-H32D Ⅱ ①	₽ -€ P	5,250円	注3,8,9	0	©	
H12/9~H17/9	EU1系 EU2系 EU3系 EU4系	2 D窓口付車	マニュアル A.C付車 注10							未調査			
		M 0 P	異形パネルラ ジオ付車 注11							未調査			

- (注3) 取付キットに付属のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定(長さやサイズなどが異なる)の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さが不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注8) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車を除く。
- (注9) オーディオレス車の場合も取付可。
- (注10) H12/9~H15/9車の場合 (G、G4グレード)。
- (注11) H12/9~H15/9車にメーカーオプション設定のAM/FMチューナー付MDプレーヤー+6スピーカー付車の場合。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。



〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンプロックが付属
3電源(ACC、常時、イルミネーション)	•	_
3電源+フロント・スピーカー		接続方法は取付キット内
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	▶ -€	の取付説明書に掲載。



〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

0	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと を表します。
II ——	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,100円、税込)を使用します。
7	汎用モニター取付金具が使用可能	 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ® (12,600円、税込)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所		取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
	0	別売品は不要 (付属品で取付可)	ı	TS-C1610AII	TS-J1610A 限定 D.OPのSP付車 注意) 取付条件 使用) 純正ブラケット	TS-F1620S	TS-F1620 (限定) D.OPのSP付車 注意) 取付条件 使用) 純正ブラケット
フロント・ドア	0	別売の取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
全スピーカー 調整 端子方向	0	別売のインナー バッフル使用 (調整) 取付位置	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
	0	別売品は不要 (付属品で取付可)	-	TS-C1610AII	TS-J1610A 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット	TS-F1620S	TS-F1620 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット
リア・ドア	0	別売の 取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
全スピーカー 調整 端子方向	0	別売のインナー バッフル使用 (調整) 取付位置	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
_	-	0

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。



〈スピーカー商品の取付情報〉

							カ	スタム	フィッ	٢			ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ			サテラ	ライト	
タイ	プ	取作	寸場所	注記 A	TS- V171A	TS- J6910A				TS- F1620S F1620		注記 B	TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1000	TS- STH700	TS- STX510	
		標準S はSP	SP付また なし車	13	×		×	×	×	×						X 15	×	×	×				
	F	D.C	OPの 付車	16	×		×	×	© 18	© (18)						© (19	×	×	×				
	アア	全	キット 使用	20	1 21		1 21	1 21	□22	□22													
1			インナー バッフル	723						x ⑨												0	
5ドア		標準S はSP	SP付また なし車	13	×		×	×	×	×					×	X 15	×					リアピ ラー部 トリム	
	R ド	D.0 SF	OPの 付車	16	×		×	×	© 18	© 18					×	© 19	×					トリズ	
	ア	全	キット 使用	20	1 21		1 21	2 1	□22	□22													
		車	インナー バッフル	723	፱					x 9													
		Rシ	ェルフ										0 17	© 17	X (14)								

- ※H12/9~H17/9車の5ドアのフロントドア/リアドアには、ホンダ車用インナーバッフルUD-K714(希望小売価格22,050円、 税込、2個1組)/UD-K614(希望小売価格10,500円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取 付けが可能です。
- ※H12/9~H17/9車の5ドアのスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記 載されている「取付方法A」に準じます(注⑧参照)。
- ⑦ ホンダ車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K524(希望小売価格4,200円、税込、2個1組)使用で可。
- ⑨ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
- ③ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
- (4) シェルフ凹内平面スペースに入らず。
- ⑤ 標準装備の純正スピーカー付車および純正スピーカーなし車の場合は取付不可。
- (6) ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント(樹脂ブラケット)を使用して取付けている場合。
 - ① シェルフ凹内に完全に入らないため、前後どちらかを段差にかけて取付ける。
- ⑱ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付ける。
 - ⑲ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合に可で、付属のグリルは使用 せずにユニットのみを、純正スピーカー取付アタッチメントに取付ける。
 - ② カースピーカー取付キットUD-K112 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。端子を下方向にして取付ける。
 - ② ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、純正取付アタッチメントを 取外して取付ける。
 - ② ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント(樹脂ブラケット)を使用して取付けている車種の場合は、スピーカー取付キットは使 用せずに純正取付アタッチメントに取付可。
 - ② バッフルは車両側取付用角穴(3ケ所)の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付ける。
 - 28 取付けに使用する付属品: ①,3,4,5×3,6,①,13,14,15,⑦~23。

「カスタムフィットスピーカーの記号」

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)		取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要
•	取付可(配線加工が必要)	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)
•	取付可(鉄板加工が必要)	A	取付可(別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
			取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)
0	取付可(スピーカーに付属のスペーサー使用)	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、) 鉄板加工が必要	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

