






〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H20/12~H25/3	CU1系 CU2系	異形ラジオ付車			×					注1	×	×
		オーディオレス車 (2D窓付車) 注2	2D		×	KJ-H45DE <sup>①</sup>	 P	5,500円	注3,4,5,6	◎	◎	




- (注1) オーディオマルチセレクター付オーディオシステム付車、およびHonda HDDインターナビシステム付車の場合で、純正ラジオは大型の異形ラジオで窓がないため取付不可。  
 (注2) H23/2 (マイナーチェンジ) ~H24/4 (一部改良) に設定されたオーディオレス車 (2D窓付) の場合。  
 (注3) オーディオレスの場合は純正ブラケットが非装着のため、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」(08B40-TL1-N00) の購入が必要です (ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車は純正ブラケット付で購入不要です)。  
 (注4) 車両のアンテナコネクタが角型2Pタイプ (GT) のため、アンテナの接続には取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (GT→JASO) を使用します。  
 (注5) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。  
 (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」付の場合は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります (別売のホンダ車用ステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルの使用可否については未調査で不明です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンブレイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>②</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>②</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II <sup>②</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S				TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
4セダン	ドアミラー部 (純正TW部)			◇16	◇16															
	Fドア	①	×	×	◇6⑩	×	×	×					×	×	×	×				
	キット 使用	②	×	×	×	□7	□													
	キット 使用	⑥⑰	×	×	□5⑳	□5	□													
	インナー バッフル	④	□5⑱	□5⑱⑳	□18⑱	□5	□18													
	⑮	Rトレイ	①	×	×	◇11⑫	×	×				×	×	×	×					
	キット 使用	②	□7⑧	□7⑧		□7	□													
	キット 使用	⑫⑰	□13	□13		□13	□													
	インナー バッフル	④⑲	□13	□13	□18	□13	□18													

※H20/12~H25/3車のトランクルーム内のラゲッジアンダーボックススペースには「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑳参照)。

① 純正スピーカーは1ヶ所がネジ止めのクイックマウントタイプです。  
 ② カースピーカー取付キットUD-K116 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。  
 ③ 17cmカスタムスピーカーは、奥行有効寸法が不足で取付不可。  
 ④ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。なお、フロントドア/リアドアにバッフルを取付ける際は、鉄板穴の下部に隙間があかないように下寄りして取付けます。  
 ⑤ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工 (UD-K714/UD-K614使用時は約6~7mmで、UD-K524およびUD-K122使用時は約4~5mm) が必要です。  
 ⑥ 端子を上方向にして取付けます。  
 ⑦ TS-V173S・C1730S・C1730・C1630S・C1630は、フロントドアへの取付けでは端子を下方向にして取付け、リアトレイへの取付けでは端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。  
 ⑧ グリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジ (セダンのリアトレイは前方の2本のみで、ワゴンのリアドアは上方の2本のみ) の頭が少し当たることが取付可。  
 ⑨ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
 ⑩ 端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。  
 ⑪ 純正スピーカーグリル裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (UD-K714/UD-K614使用時は約5~6mm、UD-K524およびUD-K122使用時は約4~5mm) が必要です。  
 ⑫ スペース的には可であるが、純正スピーカーを外して純正グリルに穴をあける取付けになるため取付不可。  
 ⑬ 4セダンのリアドアには純正スピーカーの設定はありません (グリル、および鉄板にスピーカー用穴はありますが、スピーカー用配線はありません)。  
 ⑭ TS-C1730S・F1730Sに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部の純正ツイータースペースに取付けが可能です。  
 ⑮ カースピーカー取付キットUD-K122 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。  
 ⑯ UD-K714/UD-K614使用時は、グリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。  
 ⑰ 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。  
 ⑱ TS-C1730Sを取付ける場合は、奥行有効スペースに余裕がないため、車両によっては鉄板穴内のガラスに当たる場合も考えられますので、事前に現車で確認をする必要があります (車両によって当たる場合は取付不可となります)。  
 ⑳ ラゲッジアンダーボックス (発泡素材) を取外して、床部のスベアタイヤ取付用ネジ穴に直接取付けます (ラゲッジアンダーボックスの工具・他の移設が必要です)。また、フロアボードとスピーカーの間に約55 (前方) ~85 (後方) mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。取付けに使用する付属品 : ①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰~⑳。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。