






〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H20/12~H25/3	CW1系 CW2系	異形ラジオ付車			×					注1	×	×
		オーディオレス車 (2D窓口付車) 注2	2D		×	KJ-H45DE ^①	 P	5,500円	注3,4,5,6	◎	◎	

- (注1) オーディオマルチセレクター付オーディオシステム付車、およびHonda HDDインターナビシステム付車の場合で、純正ラジオは大型の異形ラジオで窓口がないため取付不可。
 (注2) H23/2 (マイナーチェンジ) ~H24/4 (一部改良) に設定されたオーディオレス車 (2D窓口付) の場合。
 (注3) オーディオレスの場合は純正ブラケットが非装着のため、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」(08B40-TL1-N00) の購入が必要です (ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車は純正ブラケット付で購入不要です)。
 (注4) 車両のアンテナコネクタが角型2Pタイプ (GT) のため、アンテナの接続には取付キットと同梱のアンテナ変換コネクタ (GT→JASO) を使用します。但し、ワゴン (ツアラー) でオーディオレスの場合は、ディーラーオプションの「サブファイダーキット」(08A30-TL5-000、2系統GT→GT) の購入が必要で、サブファイダーキット (2系統側) を車両側のアンテナコネクタに接続し、サブファイダーキットに取付キットと同梱のアンテナ変換コネクタを接続します (ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、サブファイダーキットを使用している場合は購入不要です)。
 (注5) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
 (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」付の場合は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります (別売のホンダ車用ステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルの使用可否については未調査で不明です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S	TS-F1030S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン (ツアラー)	ドアミラー部 (純正TW部)			◇16	◇16															
	Fドア	①	×	×	◇611	×	×	×				×	×	×	×					
	キット 使用	②	×	×	◇611	×	×	×												
	キット 使用	⑥17	×	×	◇611	×	×	×												
	インナー バッフル	④	×	×	◇611	×	×	×												
	Rドア	①	×	×	◇611	×	×	×				×	×	×						
	キット 使用	②	×	×	◇611	×	×	×												
	キット 使用	⑥17	×	×	◇611	×	×	×												
	インナー バッフル	④	×	×	◇611	×	×	×												
	注記	<p>※H20/12~H25/3車のリアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注2参照)。</p> <p>① 純正スピーカーは1ヶ所がネジ止めのクイックマウントタイプです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K116 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。</p> <p>③ 17cmカスタムスピーカーは、奥行有効寸法が不足で取付不可。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。なお、バッフルを取付ける際は、鉄板穴の下部に隙間があかないように下寄りにして取付けます。</p> <p>⑤ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工 (UD-K714 / UD-K614使用時は約6~7mmで、UD-K524およびUD-K122使用時は約4~5mm) が必要です。</p> <p>⑥ 端子を上方向にして取付けます。</p> <p>⑦ TS-V173S・C1730S・C1730・C1630S・C1630は端子を下方向にして取付けます。</p> <p>⑧ グリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジ (上方の2本のみ) の頭が少し当たるが取付可。</p> <p>⑨ リアピラー部トリムへの取付けは、角度が水平に近い形状の位置にしか取付けられないため取付不可。</p> <p>⑩ Cピラー部に取付け自体は可であるが、ドア開口部にはみ出る取付けになり、カーテンシールドエアバッグの作動範囲にも入ると思われるため取付不可。</p> <p>⑪ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑫ TS-C1730S・F1730Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部の純正トウイータースペースに取付けが可能です。</p> <p>⑬ カースピーカー取付キットUD-K122 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。</p> <p>⑭ UD-K714 / UD-K614使用時は、グリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。</p> <p>⑮ 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。</p> <p>⑯ TS-C1730Sを取付ける場合は、奥行有効スペースに余裕がないため、車両によっては鉄板穴内のガラスに当たる場合も考えられますので、事前に現車で確認をする必要があります (車両によって当たる場合は取付不可となります)。</p> <p>⑰ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。</p>																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。