






〈本体商品の取付情報〉

| 年 式         | 型 式          | 車 種 | 最大取付数                  |                  | 本 体 の 取 付 方 法     |              |   |                |        |           | オプション |           |
|-------------|--------------|-----|------------------------|------------------|-------------------|--------------|---|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
|             |              |     | ト<br>レ<br>ード<br>イ<br>ン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ット<br>レ<br>ス | 取付キット使用      |   |                | 備<br>考 | 1D        |       | 2D        |
|             |              |     |                        |                  |                   | 型 番          | 主な付属品   | 希望小売価格<br>(税別) |        | 46<br>サイズ |       | 46<br>サイズ |
| H10/9~H17/9 | GH1系<br>GH2系 | 全車種 | 2D                     |                  | ×                 | KJ-H26D II ① |  | 5,500円         | 注1,2,3 | ◎         | ◎     |           |




- (注1) オーディオレス車にも使用可。但し、ショートボールアンテナ付車にはアンテナブースターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット同梱のコネクターからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。
- (注2) 取付キットに同梱のサイドブラケットと専用ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注3) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車も取付可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクターが付属  | 電源用アンブロックが付属  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |   |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  |  | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |   |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |   |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要                | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
|  | FMダイバーシティ<br>アンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンパ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。   |
|  | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能      | 別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。  |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能           | 汎用モニター取付キットKW-27V II ② (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ②付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) …KW-27V II ②は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

