

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H17/11~H21/9	TW1系 TW2系	全車種 (2D窓口)	2D	1D	○					注1,2	◎	◎	14  注2

- (注1) 車両側のアンテナコードが右側アンダーダッシュ部（ヒーターブローアとステアリングコラムの中間位置）にあるため、チューナー付の商品を取付ける場合には、別売オプションのアンテナ延長コードRD-AN70（希望小売価格800円、税別、長さ70cm）が必要となります。
- (注2) リアスピーカーなし車の場合には、車両にリアスピーカー用の配線はありません。但し、荷室側面にディーラーオプションのリアスピーカーキット（H6357TC401）を使用して純正スピーカーが取付けられている場合には、車両側ハーネスの14Pコネクタにリアスピーカー中継ハーネスが接続されており、純正ラジオに接続されていた中継ハーネスの14Pに配線キット（KF-14P<sup>Ⓞ</sup>）を接続し、リアスピーカー中継ハーネスをそのまま使用する場合にはリアスピーカー用配線は使用可能です……（なお、ディーラーオプションのリアスピーカーラック付車の場合については未調査・未確認です）。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14 	スバル車用配線キットKF-14P <sup>Ⓞ</sup> またはKK-F15P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。14は14P車用でKF-14P <sup>Ⓞ</sup> （1,500円、税別）またはKK-F15P <sup>Ⓞ</sup> （5,500円、税別、但し、一部車種のみ使用可）の適応車種です。KK-F15P <sup>Ⓞ</sup> にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
9 	スバル車用配線キットKF-79P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。9は9P/7P車用でKF-79P <sup>Ⓞ</sup> （1,500円、税別）の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> （12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
ワゴン	フドア	①	×	×	×	◎③					①				×	×	◎④	◎④				
	純正SP付		×	×	×						⑤			×	×	×	×	◎⑧	◎⑧	×②	×②	×②
	純正SPなし車		×	×	×						⑩			×	×	×	◎⑪	◎⑪				
注記	<p>① 純正ブラケット（12cmスピーカー対応）への取付で、端子を下方向にして取付ける……（ディアスワゴンは全車に標準でスピーカー付です）。</p> <p>② トリムはルーフ部のみで取付不可。</p> <p>③ 純正ブラケットの取付穴が塞げず全周に隙間があく。</p> <p>④ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、全周または四方向に隙間があく。</p> <p>⑤ ディーラーオプションの純正リアスピーカーキット（HG357TC401）を使用して、純正リアスピーカー（12cm）が取付けられている車種の場合で、クォータートリムに開いている純正スピーカー用の穴をそのまま使用して、トリムにユニットを取付ける方法。</p> <p>⑦ トゥイーター部が純正グリルに当たるため取付不可。</p> <p>⑧ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをトリムに取付ける（ネジ穴位置がトリムの穴と少しずれるので、トリムの穴を少し削る）。</p> <p>⑨ 鉄板穴スペース不足。付属または別売スペーサー使用ではシートベルトに強く当たるため不可。</p> <p>⑩ クォータートリム表面からの汎用取付で、クォータートリムポケットの前方の純正スピーカーと同じ位置への取付けになり、リアシートベルトの下にスピーカーグリルが少し入る取付けになる。</p> <p>⑪ クォータートリムにスピーカー取付用の穴を明け、トリム表面からの落とし込み取付で可。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。