







〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				取付キット類			注意事項	
				純正部品手配	型 番	主な付属品		
H11/10~H18/2	GH-1JA系 GH-1JB系 GF-1JA系 GE-1JB系	上段スペース	1D	KJ-T11D④	 注1	3,500円	注1,2,3	
				KJ-G100DE④	  注4	8,500円	注2,3,5,6,7	
		下段スペース	1D	KJ-G88DE④	  注8	8,000円	注2,3	

- (注1) KJ-T11D④はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注2) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切取加工が必要となります（但し、ブッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください）。
- (注3) 1Dサイズの商品を2機種取付ける場合には、KJ-G100DE④を使用します（窓口上段と下段の間に仕切りがないため、1D取付用のキットは、上段と下段同時に2つ使用することができません）。
- (注4) KJ-G100DE④には「標準取付（通常取付）」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注5) KJ-G100DE④は「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。
- (注6) 取付ケースを挿入する際、車両側挿入口下側の左右にある凸部を少し削る必要があります。
- (注7) マルチメディアステーション（メーカーオプション）付車は除きます。
- (注8) KJ-G88DE④にはパネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナアダプター（ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車用）、ラジオ取外し工具等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700
4セダン	Fドア	①	X	X	X	X	X													
	インナーバッフル	②③	■	■	■	■	■													
	Rドア	①	X	X	X	X	X													
	インナーバッフル	②③	■	■	■	■	■													
	Rトレイ	⑤							⑤	①④	①									

注記
 ※H11/10~H18/2車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。
 ※H11/10~H18/2車のリアドアには、インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。
 ① 純正スピーカーはリベット止めのため、純正スピーカーを外すとネジ止めができず取付不可。スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します（カースピーカー取付キット UD-K110は生産が終了しました）。
 ② インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。
 ③ ドアトリム側にはめ込まれている車両側のリングスペーサー（ゴム/樹脂一体）は使用しません。
 ④ トレイ凹内の平面スペースに完全に入らないため、前方をトレイの段差にかけて取付けます。
 ⑤ リアトレイには純正スピーカーの設定はありません。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。