

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税別)		
				純正部品手配	型番	主な付属品			
H22/11~H27/7 S-HYBRIDは H24/8~H27/7	C26系 HC26系 HFC26系 FC26系 NC26系 FNC26系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	8型	KLS-N801D④	注4	20,000円	注5,6	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注11) ●KK-N101FDⅡⓀ 12,000円	
			W2D	KJ-N102DK④	注7	5,000円	注5,6,8		
			2D	KJ-N23DE④	注9	5,000円	注5,6,10		
		M.OPのナビ付車 注2	×	取付不可					
		D.OPの8インチ ナビ付車 注3	×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレスで、クラスター窓口が約200(W)×100(H)mmになっています。
 (注2) メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム付車 (H22/11~H25/12車)、およびNissanConnect ナビゲーションシステム付車 (H25/12以降車) は取付不可 (パネル一体異形ラジオで窓口がなく物理的に取付不可。システムのにもナビ協調変速機能、ETCユニット、バックビューモニターなどの各種機能が使用不可となります)。
 (注3) ディーラーオプションの日産オリジナルナビゲーション8インチナビ ツインモニター スペシャルパック (H25/12追加設定) 付車は取付不可 (操作スイッチが一体化された専用クラスターを使用しています)。なお、KLS-N801D④の使用可否については未調査で不明です。
 (注4) KLS-N801D④は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル (ピアノブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ (20P/4P)、アンテナ変換コネクタ (GT)、ネジ類等が同梱されています。
 (注5) H25/12以降車に設定されたエマージェンシーブレーキ装着車では、地上デジタルTV用フィルムアンテナをフロントウィンドウに貼った場合、地上デジタルTVの受信感度が低下する場合があります (必要に応じて、フィルムアンテナをリアサイドウィンドウへ貼付ける等の対応をしてください)。
 (注6) 車両側アンテナがFMダイバーシティアンテナの場合に、同梱のアンテナ変換コネクタを使用する際はメインアンテナのみの接続となります。
 (注7) KJ-N102DK④はワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ (20P/4P) とアンテナ変換コネクタ (GT) が同梱されています。
 (注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW910/RW910等) の場合、配線キット KJ-N24P④ (希望小売価格3,800円、税別) が使用可能です。
 (注9) KJ-N23DE④には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ (20P)、車速信号号を取出すためのコネクタ (4P)、アンテナ変換コネクタ (GT) 等が同梱されています。
 (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KJ-N20P④ (希望小売価格3,000円、税別) を使用して取付けることも可能です。
 (注11) パノラミックルーフ付車は除きます。なお、13.3V型以外のフリップダウンモニターには、KK-N101FDⓀ (希望小売価格12,000円、税別) も使用可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト			
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100	TS-STX510		
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)				◇⑤	◇⑤																	
	Fドア	①	×	×	×	◇②③	×	×															
	キット 使用	③④	☒	☒	□			□	□														
	インナー バッフル	⑥⑦	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒													○⑧⑩ リアピ ラー部 トリム	
	Rドア	①⑨	×	×	×	◇②	×	×															○⑪ リアピ ラー部 トリム
	キット 使用	④⑨	☒	☒	□			□	□														
インナー バッフル	⑥⑨	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒															

※H22/11~H27/7車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です。

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ③ ドア側樹脂パネルのスピーカー用穴の周囲にあるリブにブラケットが当たるため、リブの当たる部分を切取ってブラケットを取付けます。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑤ TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット (スズキ/日産用) を使用して、ダッシュの純正トゥイータースペースに取付けが可能です。但し、純正トゥイーターなし車にトゥイーター用ブラケットを取付ける場合、TS-C1730Sでは別途φ5×12mmのタッピングネジを4本用意して取付ける必要があり、TS-F1740Sではスピーカーに付属のφ5×12mmのネジを使用します。また、取付けにあたってはフロントピラーガーニッシュ、ダッシュサイドパネルAss'y、ダッシュアッパーパネルの取外しが必要です。
 ⑥ インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K522 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑦ バッフルをドア側に取付ける際は、スピーカー用穴の周囲にあるリブに当たるため、リブの当たる部分を切取ってバッフルを取付ける。また、バッフル取付ネジは、ドア側樹脂パネルの取付ネジ穴がボス穴で貫通していないため付属のボルト/ナットは使用不可で、UD-K612は純正スピーカー取付ネジ (3ヶ所共) で取付け、UD-K522は純正スピーカー取付ネジ1本 (左右で2本使用、バッフルの厚さが薄い部分の取付けに使用) と、バッフルの厚い部分2ヶ所の取付けは純正ネジではかかりが少ないため、別途M6×20ボルト2本 (左右で4本) を用意して取付ける必要があります。
 ⑧ スピーカーがハッチを閉めた時に当たらないよう、リアピラートリムの最後方寄りの上寄りに取付ける (スピーカーの後部がリアピラー後部より、約60mm位はみ出る取付けになる)。リアピラーの中間~前方位置、および下方寄りに取付けると頭部が当たりヘッドクリアランスが不可。
 ⑨ 純正リアスピーカーの取外しは、リアドアがスライドドアでドアトリムの取外しが非常に難度が高いため、ディーラーやカーショップでの取外しをお奨めします…… (ドアトリムを取外す際は裏側のリテーナーはめ込み部を外す必要がありますが、トリム上部のリテーナーを外すことが困難で、無理に取外すとリテーナーやリテーナー取付部が破損することがあるため、余り推奨できません)。
 ⑩ メーカーオプションのカーテン&サイドエアバッグ付車は取付不可。
 ⑪ メーカーオプションのカーテン&サイドエアバッグ付車を除く (取付可否不明)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。