

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ		サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100
4セダン	Fドア	⑦⑮	×	×	×	◇⑧	×	×												
	キット使用	⑨⑮	☒	☒	□		□													
	インナーバッフル	⑩⑮	☒	☒	回	回	回													
	Rドア	⑦⑪	×	×	×	◇⑧	×													
	キット使用	⑨⑪	☒	☒	□		□													
	インナーバッフル	⑩⑪	☒	☒	回	回	回													
Rトレイ	⑫								⑫	◎⑬	●⑭									

注記
 ⑦ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
 ⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑨ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑩ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑪ 純正リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、別売コードなどで配線する必要があります。
 ⑫ リアトレイ部には純正スピーカーの設定はありません。
 ⑬ トレイ凹内の後方寄りにある鉄板のφ10mmの穴を使用して取付けます。
 ⑭ 鉄板のφ10mmの穴が使用できないため、ボルト通しの穴あけ加工をすれば取付可。
 ⑮ H14/9にドアトリムの形状が変更されていますが、取付可能です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。