






〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H9/5~H15/5	EXZ10系 EXZ15系	標準仕様車 (注1)	2D	1D	○				注2	◎	◎	10 
		ワイドマルチAV ステーションII付			×				注3	×	×	

- (注1) ラジオレス(全車に標準)またはワイドマルチAVステーションII非装備車の場合。
 (注2) 窓口の左右に多少隙間があきます。また、1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を下スペースに取付ける場合は、車両によっては窓口の下部がフラップ開閉時に当たる場合がありますので、その場合はリッド窓口を少し(0.5~1mm位)削る必要があります。
 (注3) 純正ブラケットで取付けることは可能ですが、奥に約7.5mm引っ込んだ状態で付くため取付不可。なお、純正ブラケットに7.5mm手前にずらした位置に穴をあければ、標準仕様車と同じ条件で取付可能となります(注2参照)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS-X480G		TS-X180	TS-A6970F A6970F	TS-A1670F A1670F	TS-A1370F A1370F	TS-G1010F G1010F	TS-STH1100 STH1100	TS-STX510 STX510		
5ドア	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×											
	Rサイド		×	×	×	×	◎②	◎②											×⑩	○ リアピラー部 トリム
注記	① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が合わず取付キットの使用も不可。 ② 取付けは車両側ブラケットのリップの上に乗せる取付けとなり、ネジ止め3点のうち、下側の2点はユニットの4点止め用位置で取付け（付属の平座金使用する）、上側1点はネジ穴位置がユニットの外側ギリギリの位置になりますので、付属の平座金を使用してユニットを押さえる取付けとなります。 ⑩ リアピラー部/Cピラー部共に、ブラケットがルーフに当たって取付けられないため取付不可（リアクォーターウインドーの上方位置も同様）。																			

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。