


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H17/9~H27/3	DG64V系	全車種	2D		KK-S22FP [Ⓚ]  注1	3,300円	注2,4,5 7,8		

(注1) KK-S22FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。

(注2) KK-S25FP[Ⓚ]（希望小売価格3,850円、税込）はワゴンの場合のみ使用可能です（バンは車両にオプション用5Pの配線がないためKK-S25FP[Ⓚ]は使用不可で、KK-S22FP[Ⓚ]を使用して取付けます）。









(注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓚ]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。

(注5) 純正ブラケットへの組付けは、上段側は前から3番目と7番目の穴にT-2,3番穴で、下段側は前から3番目と6番目の穴にT-2,3番穴で取付けます。但し、2Dサイズ一体機の場合は、下段側はT-2番穴（またはM-1番穴）で取付ける3点止めになります。


(注7) バンに標準のAM/FMスピーカー内蔵ラジオ付車の場合（PA、PU、PCなど）は純正スピーカーが装着されていないため、フロントドアにバイオニアスピーカー（スピーカー取付可否表参照）、または純正ディーラーオプションのスピーカーを取付ける必要があります（なお、バンの場合には純正リアスピーカーの設定はありません）。

(注8) バンのラジオ用配線（20Pコネクタ）にはリアスピーカー用配線はなく、純正フロントドアスピーカーなし車の場合はフロントスピーカー用配線もなしで、3電源用配線のみになります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ		サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	
バン	標準SP付 SPなし車	①③	×	×	×	◇⑫⑬	×	×	×	⑦									
	キット 使用	②③	☒	☒	□		□	□											
	キット 使用	③⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥		□⑥	□											
	インナー バッフル	③④	☒⑥	☒⑥	回⑥	回	回⑥	回										×⑤	×⑤
	D.OPの SP付車	⑧	×	×	×	◇⑫	◎	◎	×	⑦									
	キット 使用	②⑩	☒	☒	□														
	キット 使用	⑩⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥														
	インナー バッフル	④⑩	☒⑥	☒⑥	回⑥	回	回⑥	回											

注記

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。
 ③ ドアスピーカーなし車 (バンのPA、PU、PCなど) は車両にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「フロントスピーカーハーネス」(Z35W V6 084) を購入するか、または別売コードなどでの配線の引回し作業が必要になります。
 ④ インナーバッフルUD-K616 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑤ バン (全車ハイルーフ仕様) はリアピラー部にトリムがないため取付不可。
 ⑥ グリル裏側の円形リブに少し当たるが取付可。
 ⑦ トリム表面からの汎用取付けはワゴン/バン共に取付不可。
 ⑧ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合。TS-F1740S・F1740は、スピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーは、スピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
 ⑩ 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
 ⑫ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
 ⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑭ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。