












〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類			注意事項		
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格(税込)
H15/6~H17/5 スパーク含む	RF3系 RF4系 RF5系 RF6系 RF7系 RF8系	ダッシュ上部(2Dスペース)	注1	2D		KJ-H46D①	 P 注2	11,000円	注3,4
				2D	必要注5	KJ-H32D II②	 P 注6	5,500円	注4,7
		ラジオスペース(中段・1D)	1D			KJ-H21D③	 P 注8	3,850円	注3,4,7,9 10,11

- (注1) シャッター付インパネ大型ポケット付車、またはメーカーオプションのHonda・DVDナビゲーションシステム付車。  
 (注2) KJ-H46D①にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクタ(20P)、アンテナ延長コード(JASO)等が同梱されています。  
 (注3) ダッシュ上部へメインユニットを取付ける場合、車両のラジオ用配線などを取外して上部に移設する必要があります。その際、中段ラジオスペースの純正ラジオは使用不可のまま残ります。純正ラジオを取外す場合には、純正部品のポケットAss'y(シルバーのみ……77285-S7S-J01ZA)が購入できれば純正ふた付1Dポケットに、純正ブラケットで交換取付けが可能です。あるいは、パイオニア製Dサイズ用小物入れ(AD-378、希望小売価格1,320円、税込)を取付ける場合はKJ-H21D③が必要となりますが、この場合には配線コネクタが1つ余ります。  
 (注4) ダッシュ上部と中段のラジオスペースの同時取付けでは、取付キットに同梱の配線コネクタが1つ余ります。  
 (注5) オーディオレス車の場合は、純正部品のオーディオ取付アタッチメント(08B00-S7S-C01)の購入が必要です。  
 (注6) KJ-H32D II②には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ(20P)、ネジ類等が同梱されています。  
 (注7) 取付キットに同梱のサイドブラケットと純正ブラケットを、トヨタ車用の2、3番目の穴位置で共締めして取付けます。  
 (注8) KJ-H21D③にはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル(1D用)、配線コネクタ(20P)、ネジ類等が同梱されています。  
 (注9) オーディオレス仕様車(リッド付センターポケット付)の場合も取付可。  
 (注10) 純正ブラケットを重ねて共締めする際、純正ブラケットの半突出しリブ(2ヶ所)をハンマーなどで叩いてつぶして取付けます。また、車両のラジオハーネスが背面に当たって奥迄入らない場合があるため、ハーネスを上方に押しやってステレオを挿入するようにします。  
 (注11) メーカーオプションのHonda・DVDナビゲーションシステム付車で、トレードイン1D取付けをした場合、上部のモニター部は使用不可となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II							TS-X180	TS-A6970F		TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F							TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	
ワゴン	標準SP付車	⑤	×	×	×	×	×	×																							
	D.OPのSP付車	⑫	×	×	×	×	◎④	◎④																		△⑯	○				
	全車インナーバッフル	⑭⑰	■	■	回	回	回	回																							
	Rサイド		×	×	×	×	◎⑦⑧	◎⑦⑧																							
※H15/6~H17/5車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。 ④ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方にして取付けます。 ⑤ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。 ⑦ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。また、左側スピーカーは、純正スピーカーを取付けていたネジ (φ4×35) で取付けます。 ⑧ TS-C1630S II・F1640S II・F1640 II を取付ける場合は、左側取付部の奥行有効スペースに余裕がなく、車両によっては鉄板に当たる場合があるため、事前に現車での確認が必要です。 ⑫ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている場合。 ⑭ バッフルは車両側取付用角穴 (3ヶ所) の中心位置で固定し、端子を下方にして取付けます。 ⑯ リアビラー部トリムのシートベルトホルダーの上部位置に取付可。但し、サードシート乗員が上体を傾けて頭を外側に倒すとスピーカーに当たるため△で可。また、セカンドシートバック横位置のCビラー部にも取付可で、スピーカー本体の下部がドア開口部にはみ出さないように、できるだけ上寄りに取付けます。 ⑰ インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用可。																															

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。