


フォルクスワーゲン ニュービートル 3ドア (H11/9~H22/12)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H11/9~H22/12	9CA系 9CB系	全車種	1D		KK-G91DE <sup>Ⓚ</sup>	 P 注1	14,300円	注2,3,4	

- (注1) KK-G91DE<sup>Ⓚ</sup>にはブラケット、パネル（1D用）、配線コネクター（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、KK-G91DE<sup>Ⓚ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注2) 本体中心部の奥行きが165mmまでの商品が取付可能となります。但し、取付ける商品によって本体背面のコードや端子類が車両側ブッシュ受け部に当たる場合には、車両側ブッシュ受け部の切取加工が必要になります（取付キットに同梱の「コーション」に従って行ってください）。なお、切取加工が不向きな場合や、切取加工しても当たる場合には取付けられないことがありますので、予め車両での確認を行ってください。
- (注3) 純正オプションのCDチェンジャー付車は、トレードインすると純正CDチェンジャーは使用不可となります。
- (注4) ディーラーオプションのナビ付車は除きます……ディーラーオプションのナビは年式やナビ商品のモデルにより取付方式が多少異なり、車両側を加工して取付けている場合もありますので、KK-G91DE<sup>Ⓚ</sup>の使用可否については現車での確認が必要になります（基本的に大きく加工されていなければ使用可と思われます）。また、ナビ付車の場合の純正ブラケットの使用可否についても、同理由により現車での確認が必要となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター	P	専用パネル、または窓口左右や 窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC 	アンテナ変換コネクター（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II				TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B
3ドア	ドア	①	×	×	×	×	×	×											
	インナーバッフル	⑧	■	■	回	回	回	回											
	後席側面	②	⊙④	⊙④	⊙④	⊙④	⊙④⑤	⊙④⑤											
	Rシェルフ									◎		◎③							

注記  
 ※3ドアのH11/9~H22/12車のドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です。  
 ① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。  
 ② 純正スピーカーを外すには、リアシートやサイドトリムを外す必要があり、作業に時間を要します。  
 ③ やや中心寄りになります。  
 ④ 純正ゴムリングスぺーサーは使用しません。  
 ⑤ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。  
 ⑧ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	回	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。