







〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H12/10~H15/8	BJ5W系 BJFW系	全車種	2D		×	KK-T40D <sup>㊞</sup>	 P	7,700円	注4,7	◎ 注6	◎ 注6	
			2D		×	KJ-T60D <sup>㊟</sup>	 P 注8	7,700円	注4,7,9	◎	◎	

- (注4) KK-T40D<sup>㊞</sup>、KJ-T60D<sup>㊟</sup>には配線コネクタ、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています (1D+1Dの取付けをする場合は、KK-T40D<sup>㊞</sup>またはKJ-T60D<sup>㊟</sup>を使用します)。  
 (注6) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。  
 (注7) マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム付車を除く。  
 (注8) KJ-T60D<sup>㊟</sup>には、「標準取付 (通常取付)」用化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」用化粧パネルが同梱されています。  
 (注9) KJ-T60D<sup>㊟</sup>は、「標準取付 (通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、(パネル加工せずに) 取付けることが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
24 	マツダ車用配線キット KJ-T24P <sup>㊟</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。24は24P車でKJ-T24P <sup>㊟</sup> (2,750円、税込) の適応車種です。
12 	マツダ車用配線キット KT-12P <sup>㊞</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。12は12P車でKT-12P <sup>㊞</sup> (2,750円、税込) の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P <sup>㊞</sup> を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100
ワゴン	Fドア		X	X	X	X	X												
	インナーバッフル	⑤	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑦	㊦⑥													○ リアピラー部 トリム
	Rドア		X	X	X	㊦①②													
	Rシェルフ								③	㊦		㊦							

注記  
※H12/10~H15/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑧参照。但し、UD-K617は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

① 純正スピーカー付車の場合に可。  
② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。  
③ シェルフの強度がやや弱い。後方の凹内に取付けます。  
⑤ インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）使用で可（但し、UD-K617は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。  
⑥ 16cmカスタムスピーカーはトリムのグリル部裏側の楕円形リブがスピーカーフレームに当たるため、楕円形リブのスピーカーに重なる部分を切取加工（約4~5mm）する必要があります。  
⑦ TS-Z900PRS、17cmカスタムスピーカーは、トリムのグリル部裏側の楕円形リブがスピーカーのエッジ・ロール部に当たるため、楕円形リブのスピーカーに重なる部分を切取加工（約8~9mm）する必要があります。  
⑧ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

㊦	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	X	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。