









## 〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R6/10～現在	ZAB-JJ3	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 全車標準はオーディオレス（純正ブラケットは非装着）ですが、オーディオレスはサイズがやや大きい異形開口のため取付不可（ディーラーオプションのナビ/オーディオは、8インチのナビ/オーディオが設定されています）。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト				
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1640S C1640	TS-F1640SⅡ F1640Ⅱ						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS			
バン	Fドア	①	X	X	X	◇②	X	X																	
	キット使用	③	ⓧ④	ⓧ④	□④			□④	□																
	インナーバッフル	⑤	ⓧ④	ⓧ④	回④	回	回④	回											X⑩			○⑩⑪		○⑩⑪	
	インナーバッフル	⑥	ⓧ⑦	ⓧ⑦	回⑦	回⑧	回⑦	回⑧																	
	荷室側面										◎⑨														

※R6/10～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーサー使用）」の取付けが可能です（注⑫参照）。

① 純正スピーカーはクイックマウントタイプです。なお、全車標準はフロント1スピーカー（運転席側）付ですが、助手席側にもスピーカー用配線は引き回されており取付可（スピーカー用穴に貼付けられているスポンジシートを剥がして取付けます）。

② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。

③ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。

④ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約2～3mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約4～5mm）が必要です。

⑤ インナーバッフルUD-K5310（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。なお、前モデルのインナーバッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは推奨しません。

⑥ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。

⑦ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（UD-K624使用時は、TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約4～5mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約6～7mm、UD-K534使用時は、TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約2～3mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約4～5mm）が必要です。

⑧ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。

⑨ TS-X210はスピーカーに同梱の専用金具を使用して、車両のユーティリティアンナット部に取付けが可能です（TS-X170は専用金具が同梱されていないため取付不可）。なお、取付方法はN-VAN（H30/7～現在）と同様になりますので、詳細はこちらの「車種別取付マニュアル」のN-VANの情報をご参照ください。

⑩ リアビラー部にはトリムがないため取付不可。

⑪ 荷室側面上部のルーフサイド部にあるユーティリティアンナのネジ穴（M6、3ヶ所いずれも可）に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付け可。

⑫ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	ⓧ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	ⓧ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	ⓧ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
ⓧ	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	ⓧ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	ⓧ	取付可（スピーカーに付属のスピーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。