

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
ADバン H11/6～H19/1	Y11系	ダッシュ・上部 (ラジオスペース)	1D		KN-93P [Ⓢ] + AD-N980	■—E 注10 P 注11	1,650円 + 1,100円	注12,13	
		ダッシュ・下部 注9	1D		KN-93P [Ⓢ] + AD-N980	■—E 注10 P 注11	1,650円 + 1,100円	注9,12,13	

(注9) ダッシュ下部のインストポケットスペースへの取付けで、純正オーディオ付の場合に取付けが可。

(注10) KN-93P[Ⓢ]には配線コネクター（10P/6P）が同梱されています（但し、同梱の配線コネクターはトレードイン専用です）。

(注11) AD-N980には日産車用取付化粧パネル（1D用）が同梱されています。

(注12) AMラジオ（スピーカー内蔵タイプ）付車の場合は、フロントドアへのスピーカーの取付けが必要です。

(注13) 車両側にリアスピーカー用の配線がないため、KN-93P[Ⓢ]に同梱のリアスピーカー用配線コネクター（6P）は使用しません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクター	HFC—■	アンテナ変換コネクター（HFC）
■—E	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT—■	アンテナ変換コネクター（GT）
■—C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE—■	アンテナ変換コネクター（CE）
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	Ⓢ	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓢ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
バン	Fドア	①	×	×	×	◇⑦⑧	×	×														
	キット 使用	②	✖	✖	□⑧		□⑧	□⑧														
	インナー バッフル	④	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ⑧	Ⓜ⑧	Ⓜ⑧	Ⓜ⑧										×	×	×		
	Rドア	⑥																				
注 記	※H11/6～H19/1車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。																					
	① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。																					
	② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																					
	④ インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。																					
	⑥ リアドアは純正スピーカーの設定なし（ADバンにはリアスピーカーの設定がありません）。																					
	⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																					
	⑧ 車両配線と接続したコネクターの位置を、スピーカーの上方位置にして取付けます（前方位置にするとコネクタがトリム側に当たり、トリムが取付けられなくなります）。																					
	⑩ リアビラー部および荷室のルーフサイド部はトリムがなしで取付不可……（なお、取付位置は低くなりますが、荷室側面のサイドトリムの上部に取付けは可能です。取付位置はリアシート・バックの上部とほぼ同じ高さになります）。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⦿	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✕	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	回	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⦿	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⦿	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⦿	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。