

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取 付 商 品 の サ イ ズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他 社 部 品 手 配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H20/6～H26/2	J32系	全車種 注11	×	取付不可					

（注11）純正ラジオは全車異形パネル一体型で取付不可（2D窓口仕様の設定はありません）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- C1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
4セダン	Fドア	①⑧	×	×	×	◇⑮	×	×														
	キット 使用 インナー バッフル	②⑧	✖	✖	□		□	□														
		⑥⑧	■	■	回	回	回	回														
	Rドア	①⑧	×	×	×	◇⑮	×	×														
	キット 使用 インナー バッフル	②⑧	✖	✖	□		□	□														
		⑥⑧	■	■	回	回	回	回														
	Rトレイ	⑨	×	×	×	×	×	×				⑪⑫	◎		◎⑭							
※H20/6～H26/2車のフロントドア／リアドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑧参照）。																						
注 記	① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。																					
	② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																					
	⑥ インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。																					
	⑧ BOSEサラウンド・サウンドシステム付車はアンプ別体式で、インピーダンスが2Ωのため取付不可。																					
	⑨ BOSEサラウンド・サウンドシステム付車の場合の純正スピーカー（6×9インチ）スペースで、BOSEサラウンド・サウンドシステム以外の車両の場合は、スピーカーグリルと配線はありません。																					
	⑪ トレイ表面からの汎用取付けで、BOSEサラウンド・サウンドシステム付車は不可。																					
	⑫ 鉄板の純正スピーカー用穴を塞いでいる鉄板カバーを外し、トレイに穴をあけて取付けます。																					
	⑭ リアトレイは樹脂製で、穴あけ加工は裏側にリブがあるため多少やりにくい。																					
	⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✕	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。