


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H16/2～H18/1	MF21S系	全車種	2D		KK-S22FP [®]	 注1	3,300円	注2,3	

- (注1) KK-S22FP[®]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（20P）等が同梱されています。
 (注2) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[®]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
 (注3) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの手前から3番目と7番目の穴位置に、本体のT-2、3番穴で取付けます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑬								×											
	TWキット 使用	⑮			□⑮	□⑮	□⑮	□⑮													
	標準SP付	⑥	×	×	×	◇⑰⑱	×	×	×												
	キット 使用	⑤	■	■	□		□	□													
	キット 使用	⑮⑱	■	■	□		□	□													
	インナー バッフル	⑭	■	■	回	回	回	回													
	D.O.Pの SP付車	⑧	×	×	×	◇⑲	◎	◎	×									○⑯ リアビ ラー部 トリム	△⑰ リアビ ラー部 トリム	△⑱ リアビ ラー部 トリム	
	キット 使用	⑤⑫	■	■	□																
	キット 使用	⑫⑮⑱	■	■	□																
	インナー バッフル	⑫⑭	■	■	回	回	回	回													
	Rドア	⑨	×	×	×	×	×	×	◎③⑩								◎②⑩	●②⑩			
※H16/2～H18/1車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。 ② 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付けます。但し、純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、四方向に隙間があきます。 ③ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、周囲に隙間があく。取付けは2点止めになります。 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。 ⑥ 純正スピーカーは16cmの樹脂ブラケット一体型で、ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。 ⑧ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。 ⑨ 純正スピーカーなし車の場合にも純正ブラケットは装着されています。但し、純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケットの取付穴の切取り加工が必要です。 ⑩ 純正ブラケット（10～12cmサイズ用）に取付けます。 ⑪ リアビラー部のトリムに取付可。但し、トリムの取付け強度が少し弱い場合も多少ぶれる。リアシートをリクライニングすると頭部がスピーカーに当たります。 ⑫ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。 ⑬ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トウィータースペースで、トウィーターなし車にはカバーが装着されています。 ⑭ インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。 ⑮ TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトウィーターは、別売のトウィーター取付キットUD-K214（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トウィータースペースに取付けが可能です。 ⑯ リアクォーターウィンドーの前方上部位置にブラケットを取付け、スピーカー本体の前部がドア開口部にはみ出ない位置に取付けます。 ⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。 ⑱ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。 ⑲ ブラケットが車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工が必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。