

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式		車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
					他社部品手配	取付キット類				
						型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H19/2～H20/9	MH22S系	異形パネ ル一体ラ ジオ付車	×	取付不可						
		フルオート エアコン付車	×	取付不可						
		2D窓口付車 注3	2D	必要 注4	KK-S25FP [®]	 注5	3,850円	注4,6,7		

- (注1) 異形パネル一体ラジオ付車は窓口がないため取付不可。但し、純正ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」(純正品番：ワゴンR・マニュアルエアコン・2/4WD車……99000-99079-58J/ワゴンR・オートエアコン・2WD用……99000-79P65/ワゴンR・オートエアコン・4WD用……99000-79P66/スティングレー・オートエアコン・2WD用……99000-79S38/スティングレー・オートエアコン・4WD用……99000-79S39)、および「オーディオ取付ブラケットセット」(純正品番：全車用……99000-99082-58J)を購入すれば取付けが可能となります(その場合の取付内容については、下段の2D窓口付車を参照してください)。但し、スティングレーのDIグレードに標準のハイグレードサウンドシステム装着車(7スピーカー付)で本体の交換取付けをした場合、純正サブウーファーは使用できなくなります。
- (注2) H19/2以降車はKK-S05D[®]のパネルにハザードスイッチの移設ができない場合があるため使用可否は不明です。
- (注3) 標準でオーディオレス仕様車(ワゴンRのFA、スティングレーのX、Tグレードなど)またはディーラーオプションの純正ラジオ付車の場合で、マニュアルエアコン/フルオートエアコン付の2D窓口仕様車の場合。
- (注4) 純正ラジオ非装備車の場合は、ディーラーオプションの「オーディオ取付ブラケットセット」(純正品番：全車用……99000-99082-58J)の購入が必要です。
- (注5) KK-S25FP[®]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注6) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP[®](希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注7) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[®](希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
5ドア	ダッシュ (純正TW部)	⑫							×												
	TWキット 使用	⑨⑩			□⑩	□⑩	□⑩	□⑩													
	標準SP付、 SPなし車	①⑨	×	×	×	◇⑬⑮	×	×	×												
	キット 使用	②⑨	✖	✖	□		□	□													
	キット 使用	⑨⑭⑮	✖	✖	□		□	□													
	インナー バッフル	③⑨	✖	✖	回	回	回	回													
	D.OPの SP付車	④	×	×	×	◇⑮	◎	◎	×												
	キット 使用	②⑤	✖	✖	□																
	キット 使用	⑤⑭⑮	✖	✖	□																
	インナー バッフル	③⑤	✖	✖	回	回	回	回													
	標準SP付、 SPなし車	①⑨	×	×	×	◇⑬⑮	×	×													
	キット 使用	②⑨	✖	✖	□		□	□													
	キット 使用	⑨⑭⑮	✖⑦	✖⑦	□⑦		□⑧	□													
	インナー バッフル	③⑨	✖⑦	✖⑦	回⑦	回⑥	回⑧	回⑥													
	D.OPの SP付車	④	×	×	×	◇⑮	◎	◎													
	キット 使用	②⑤	✖	✖	□																
	キット 使用	⑤⑭⑮	✖⑦	✖⑦	□⑦																
	インナー バッフル	③⑤	✖⑦	✖⑦	回⑦	回⑥	回⑧	回⑥													
注記	※H19/2～H20/9車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スベアー使用）」の取付けが可能です（注⑩参照）。																				
	① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。																				
	② カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。ブラケットのクラック部（3ヶ所）を切取って取付けます。																				
	③ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。																				
	④ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。																				
	⑤ ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを外して取付けます。																				
	⑥ UD-K626使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが僅かに当たるが取付けは可。																				
	⑦ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRSでは約4～5mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約6～7mm）が必要です。																				
	⑧ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが僅かに当たるが取付けは可。																				
	⑨ スティングレーのDIグレードに標準のハイグレードサウンドシステム付車を除く（取付可否は未調査で不明です）。																				
	⑩ TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K214（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。																				
	⑪ リアクォーターウィンドウの上部位置に取付けます。																				
	⑫ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正ツイータースペースで、ツイーターなし車にはカバーが装着されています。																				
	⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																				
	⑭ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																				
	⑮ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。																				
	⑯ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。																				

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

ワゴンR スティングレー（H19/2～H20/9）

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⬆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。