

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H14/7～H17/8 （ワゴン・バン）	NCP58G系 NCP59G系 NCP51V系 NCP55V系 NCP50V系 NLP51V系	純正ラジオ付車 注10	W2D		RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	 注13	4,400円 + 1,650円	注5,12,13 16	
			2D		KK-Y40DⅡ [Ⓚ]	 P 注14	2,750円	注5,9,12	
		ワイド2D窓口付車 注11	W2D		RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	 注13	4,400円 + 1,650円	注5,13,16	
			2D		KK-Y40DⅡ [Ⓚ]	 P 注14	2,750円	注5,9	

(注5) 車両側配線にはリアスピーカー用の配線（6P）はありません。

(注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓚ]（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。

(注10) 標準で純正1Dラジオ（幅200mm、高さ50mm）が付いている車種（下段はクラスター一体の幅200mm、高さ50mmのポケット付です）。

(注11) ラジオレス車の場合（H20/8以降の呼称はオーディオレス車です）。

(注12) 車両側クラスターのポケット部の切取加工が必要です……先に左右の繋ぎめを窓口に沿って切断し、次に下側を窓口に沿って刃先で切込みを入れ、ポケットを前後に動かしながら切り取ります。ポケット切り取り後、左右の切り取った部分に残っている凸リブ部を水平方向に切り落として平らにします（作業は窓口の裏側から行い、表面側に傷を付けないよう慎重に行う必要がありますが、切取加工自体は比較的容易で簡単に行えます）。

(注13) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,400円、税込）、および配線キット KY-10P[Ⓚ]（希望小売価格1,650円、税込）使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、RD-N001は不要です。

(注14) KK-Y40D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）等が同梱されています。

(注16) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—	ダイレクト接続コネクタ	HFC—	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	GT—	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）	CE—	アンテナ変換コネクタ（CE）
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	Ⓜ	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓜ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640 F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
ワゴン・ バン	ダッシュ	③					×②											×①	○ ⑤⑦ リアビ ラー部 トリム	○ ⑤⑦ リアビ ラー部 トリム	
	Fドア										④										

① ワゴンの場合のリアビラー部トリムへの取付けは、トリムが曲線形状のためスピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、ワゴン/バン共にCピラー部に取付け自体は可能ですが、スピーカー本体がリアドア開口部にはみ出るため取付不可（ヘッドクリアランスも不可）。

② 車両側に取付けは可能ですが、スピーカーグリルが当たって取付けられないため不可。

③ 1スピーカー付車の場合は、スピーカーが装着されていない左側ダッシュにスピーカー用配線はありません。

④ フロントドアには純正スピーカーの設定はなしで、トリム表面からの汎用取付けも平面スペース、および鉄板穴スペースなしで取付不可。

⑤ ワゴンの場合にリアビラー部トリムに取付け可。

⑦ バンの場合は、リアビラー部にはトリムがないため取付不可で、リアヘッドレスト付車の場合のみCピラー部に取付け可（トリムの最後方位置に取付けます。なお、リアヘッドレストなし車の場合は、後席乗員の頭部が当たる場合があるため取付不可）。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	ⓧ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	ⓧ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓜ	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。