# 〈本体商品の取付情報〉

				取付		本	体の取付え	 方 法	オプション	
年 式	型 式	車種		取付商品の	他社部品手配	J	収付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
			の サ イ ズ			型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
H16/A- H19/2	GH-A6KFV	全車種	1 D取付け	1D		KJ-T11D①	P 注1	3,850円	注2,3	
H16/4~H18/3	H16/4~H18/3 GH-A6NFU			× 注4			取付不可			

- (注1) KJ-T11D①はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル(1D用)、取付ケース等が同梱されています(配線コネクター、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し 工具は同梱されていません)。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
  (注2) 純正ラジオ/センターコンソールトレイ(ポケット)共に、上下段のどちらにも取付可能です。また、1D取付用キットも上下段のどちらにも使用可能です。
  (注3) 取付キット KJ-G80DE①は生産が終了しました。

- (注4) 使用可能な取付キットがないため取付不可(取付キット KJ-G95DE①は生産が終了しました)。

### [取付キット類の主な付属品の記号]

<b>b—</b> 4	ダイレクト接続コネクター	Р	専用パネル、または窓口左右や 窓口周囲の隙間を埋めるパネル				
<b>-</b> €	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)				
•—•	電源用アンプロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ				

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



## 〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS カスタムフィット									ボックス タイプ		ユニ	ニットタイプ			サテライト			
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650				注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	
257	ドア	1	<b>x</b> ⑥	<b>x</b> ⑥	<b>x</b> 6	•2	•2	•2											<b>V</b> (2)	<b>x</b> ⑤	×®
3ドア	後席側面	3	×	×	×	×	×	×								<b>©</b> 14			<b>x</b> ⑦	<b>^</b> ®	^③

- ① 純正スピーカーを外す場合はリベット止め(4ヶ所)を外す必要があります。
- ② 取付けには  $\phi$ 5タッピングネジを使用します。16cmカスタムフィットスピーカーの場合は、取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属の平座金を使用して取付けます。また、TS-F1750S・F1750は、マグネットが防水シートにやや強目に当たりますが取付けは可能です。
- ③ 純正スピーカーは13cmサイズのため取付不可。
- 注 | ④ 純正位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付けが可。取付けにはφ5タッピングネジを使用します。
- 記 ⑤ リアピラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、トリム内寄り位置では取付部のトリムの角度が水平に近く、ブラケットも奥迄入らないため抜ける可能性があるので取付不可。また、トリムの外寄り位置も取付部の角度が水平に近く、強度も弱いため取付不可。
  - ⑥ TS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740は、防水シートに強く当たるため取付不可。
  - ⑦ リアピラー部トリム内寄り位置では取付部のトリムの角度が水平に近く、ブラケットも奥迄入らないため抜ける可能性があるので取付不可。また、トリムの外寄り位置も取付部の角度が水平に近く、強度も弱いため取付不可。

#### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 ( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
<b>♦</b>	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 ( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 ( 別売の配線コードでの配線が必要 )
0	取付可(鉄板加工が必要)	<b>Φ</b>	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可( 別売のUD-K125使用 )	×	取付不可
<b>A</b>	取付可( 別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

