



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類			希望小売価格(税込)			
				他社部品手配	型番	主な付属品				
H18/2~H23/2	1KA系 1KB系 1KC系	全車種	8型	取付不可(注1)				注2,3,4 5,6,9 10,11		
			W2D	KK-VW202WGⓈ +	 注7 RD-Y101DK	 注8	22,000円 +			5,500円
			2D	取付不可(注12)						

- (注1) 使用可能な取付キットがないため、8V型の商品は取付不可(取付キット KLS-VW801DⓈは生産が終了しました)。
 (注2) KK-VW202WGⓈに同梱のアクセサリ電源用コードの接続は、車両によっては取付説明書で指示している車両配線(ヒューズボックスのNo.29)に配線がない場合があります。また、配線がある場合でもアクセサリ電源ではない場合がありますので、接続する前に必ず車両で確認をしてください。なお、配線がない場合やアクセサリ電源ではない場合は、シガーライター用配線などのイグニッションキーONでⓈの配線に接続する必要があります。但し、シガーライター用配線は、年式によってはイグニッションキーONでⓈの配線ではない場合がありますので、事前に確認をする必要があります(シガーライター用配線の取り出しは、シフトレバー部のカバーを外し、取付ネジ2本を外して灰皿/シガーライター-Ass'yを外すと取り出せます。なお、シガーライター用配線は3Pコネクタで、真中の黒/茶リードがイグニッションキーONでⓈの配線になっています)。
 (注3) 純正オプションのCDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。
 (注4) マルチファンクションステアリング(ステアリングオーディオコントロールスイッチ)付車は、車両のステアリングオーディオコントロールスイッチが使用できなくなります。
 (注5) 純正オプションのHDDナビゲーションシステム RNS 510 (H20/9以降車に設定)付車は、純正ナビゲーションに連動する機能(マルチファンクションインジケータのナビゲーション連動表示、バックカメラ等)が使用できなくなるため、交換は推奨しません(物理的にはKK-VW202WGⓈが使用可能です。但し、KK-VW202WGⓈは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 (注6) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。
 (注7) KK-VW202WGⓈにはパネル(ワイド2D窓口)、ブラケット、配線コネクタ(16P→10P/6P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています(但し、KK-VW202WGⓈは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています。
 (注8) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注9) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
 (注10) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912IV等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く)の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
 (注11) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(2014年~2015年のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-ZH0999WS等/2013年~2014年の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW09等)の場合、RD-Y101DKは不要です。
 (注12) 使用可能な取付キットがないため、標準モデルの商品は取付不可(取付キット KK-VW202DE II Ⓢは生産が終了しました)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

