〈本体商品の取付情報〉

			取付			体の取付け	5 法	オプション		
年 式	型式	車種	付商品のサ	他社	I	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、	
			がサイズ	ィ 單 型 番 主な付属品		主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
H18/9~H22/6	ABA-9NBTS GH-9NBTS	全車種	2D		KJ-G102DE①	●── P 注11	17,600円	注12,13		

- (注11) KJ-G102DE①には「標準取付(通常取付)」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクター(16P)、FAKRA規格のアンテナ
- 変換アダプター、アクセサリー電源取出しコード、イルミネーション電源取出しコード、ラジオ取外し工具等が同梱されています。 (注12) KJ-G102DE①は「標準取付(通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に 出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。 (注13) メーカーオプションのMMS(マルチメディアステーション)付車は取付不可。

[取付キット類の主な付属品の記号]

> 0	ダイレクト接続コネクター	Р	専用パネル、または窓口左右や 窓口周囲の隙間を埋めるパネル					
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)					
•—•	電源用アンプロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			;	カスタム	フィット			ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ħ	テライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740					注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	Fドア	1	×	×	×	×	×	×											
	インナー バッフル	34		×①	0														
5ドア	Rドア	1)2)	×	×	×	×	×	×									x ®	x 6	x ⑥
'-'	インナー バッフル	34		回	0												1		
	Rシェルフ										0		0						

- ※H18/9~H22/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。
- ※H18/9~H22/6車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。
- ① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。
- 注|② スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します(カースピーカー取付キット UD-K110は生産が終了しました)。
- 記 ③ インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K536(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。
- ④ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。なお、スピーカー取付けの際には、純正スピーカーの表面にはめ込まれている車両側のゴム製スペーサーは使用しません。
 - ⑥ リアピラー部はカーテンエアバッグが標準装備されており、また、スピーカーがリアシートのヘッドレストにも当たるためサテライトスピーカーは取付不可。
 - ⑧ リアピラー部はカーテンエアバッグが標準装備されているため取付不可。
- ① TS-V174Sは奥行有効寸法不足で取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)					
		×	取付不可					
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

