

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本 体 の 取 付 方 法 | | | | オプション | |
|-------------|--------------|-----|----------|---------------|---|--------|----------------|-------|--|
| | | | | 他社部品手配 | 取付キット類 | | | | |
| | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | |
| H11/7~H17/9 | GH3系 GH4系 | 全車種 | [2D] | KJ-H26D II ① |   注1 | 6,050円 | 注2,3 | | |

(注1) KJ-H26D II ①には車種専用プラケット、サイドプラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター (20P)、アンテナ延長コード (JASO) 等が同梱されています (但し、KJ-H26D II ①は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

(注2) オーディオレス車にも使用可。但し、ショートポールアンテナ付車にはアンテナブースターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット同梱のコネクターからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。

(注3) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車も取付可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
|  | ダイレクト接続コネクター |  | アンテナ変換コネクター (HFC) |
|  | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクター (GT) |
|  | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー) |  | アンテナ変換コネクター (CE) |
|  | 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル |  | ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|--|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|--|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | PRS | カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ | ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | |
|-----|--|-----|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V174S | TS-C1740S | TS-F1750S | TS-C1640S | TS-F1650S | TS-F1050S | | | | TS-A6971F | TS-A1671F | TS-A1371F | TS-G1010F | TS-E1010 | TS-STH100 | TS-STX510 | TS-STX710AS | |
| 5ドア | Fドア | | × | × | × | × | ◎⑥ | ◎⑥ | × | | | | | | | | | ○⑨ | ○ | ○ | |
| | Rサイド | | × | × | × | × | × | × | ◎⑥ | | | | | | ◎⑦⑧ | ◎⑦⑧ | | ○ | ○ | ○ | |
| | Rシェルフ | | | | | | | | | | ① | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 注記 | ① ディーラーオプションのリアシェルフ付は未調査。 ⑥ 純正スピーカー付車の場合に可。 ⑦ 純正スピーカー付車の場合に可。付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付けます。但し、ネジ穴位置が外寄りにずれるので、スピーカーの取付穴の外側を切取つて長穴にして取付けます。 ⑧ 車両側サイドカバーのグリル裏側に貼付けられているスponジクッショNを剥がして取付けます（剥がさないと、スponジクッショNがスピーカーのコーン紙部分に接触する場合があります）。 ⑨ リアビラー部トリムに取付可。スピーカー本体の後部がリアハッチのダンパーに近くなるが当たりません。また、Cピラー部はプラケットが取付けられないため取付不可。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ◎ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用） | ▣ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | ■ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 | ◎ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ◆ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| △ | 取付可（別売のUD-K125使用） | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | × | 取付不可 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。