

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ミュー (H4/11~H7/12)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H4/11~H7/12	Q-UCS55DWM	上 ラジオ付車	1D		○注5	KK-I33DⓂ		4,500円	注1,5	◎注2	×	
	Q-UCS55DW	ラジオなし車	1D		×							
	E-UCS17DW KD-UCS69DMW	ポケット部		1D	×	KK-I33DⓂ		4,500円	注1	◎注2	×	

(注1) 上部へのラジオなし車およびポケット部へ取付ける場合は取付キットが必要です。KK-I33DⓂは1Dサイズ1機種取付用のキットですので、ラジオなし車に上部とポケット部へ1D+1D取付けを行う場合にはKK-I33DⓂが2セット必要です(但し、この場合は配線コネクタが1個余ります)。また、ラジオ付車に1D+1D取付けを行う場合は、ラジオ部は純正ブラケットを使用して取付けが可能ですので、KK-I33DⓂは1セットのみ必要となります。なお、ラジオ付車にトレードイン1D取付けのみを行う場合は、配線コネクタが必要ですのでKK-I33DⓂを1セット使用して取付けます。

(注2) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。

(注5) 純正ラジオ付の場合には純正ブラケットで取付けることが可能です。但し、トレードイン1D取付けのみを行う場合は、配線コネクタが付属されているKK-I33DⓂを使用して取付けます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… いすゞ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓂ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓂ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓂは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ミュー (H4/11~H7/12)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS- C1620A F1610A	TS- F1630S F1630	TS- C1020A J1010A	TS- F1030S F1030								TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700
2ドア	ダッシュ				◎12	◎12											◎7	◎7				
	ドア													X	X	X	X					
	Rサイド		X④	X④							②					○③⑤	◎⑥	◎10				

注記
 ② 後席側面の純正リアスピーカー位置への取付けで、フルトリム車（メタルトップおよび、H4/11以降のハードカバーブライト車）の場合に可。トリムなし車（ソフトトップおよびH4/11以前のハードカバーブライト車）には取付不可。
 ③ 取付ネジ用の穴を車両の鉄板にあけて取付ける（純正グリルは使用せずに、付属のグリルを使用）。グリルはトリム後方の段差にギリギリで、上方の半円形の段差にかけて取付ける。付属スパーサー不使用ではマグネットが鉄板に当たるため不可。
 ④ ユニットの取付けは可であるが、純正グリルが取付けられないため不可。
 ⑤ マグネットが鉄板穴の前方にギリギリのため、取付位置に充分注意する。
 ⑥ 純正スピーカー付車は、純正ブラケットに純正スピーカーを取付けていたM5ネジで取付ける（純正グリルは使用せずに、付属のグリルを使用する）。純正スピーカーなし車は、純正ブラケットにM5ネジ（別途用意する必要があります）で取付ける。
 ⑦ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。
 ⑩ 純正位置に取付ネジ用の穴を車両の鉄板にあけて取付ける（純正グリルは使用せずに、付属のグリルを使用する）。
 ⑫ 取付穴が完全に塞げず、周囲に少し隙間があく。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	X	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。