

※本情報は2017年2月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

プロシード (H8/3~H11/1)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H8/3~H11/1	KD-UVL6R E-UV56R	全車種	1D		×	KK-T38D [㊟]		7,500円	注2	◎	×	
						KJ-T10D [㊟]		5,500円	注2	◎	×	

(注2) KK-T38D[㊟]、KJ-T10D[㊟]には、配線コネクタ、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	ト レ ー ド イ ン 取 付 け 専 用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
²⁴	マツダ車用配線キット KJ-T24P [㊟] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 ²⁴ は24P車でKJ-T24P [㊟] (2,500円、税別) の適応車種です。
¹²	マツダ車用配線キット KT-12P [㊟] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 ¹² は12P車でKT-12P [㊟] (2,500円、税別) の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [㊟] を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [㊟] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [㊟] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [㊟] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2017年2月時点の情報です。
その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

プロシード (H8/3~H11/1)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト		
			TS- C1620A J1610A F1630S F1630	TS- C1020A J1010A	TS- F1030S F1030								TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700
マービー	ダッシュ			◎	◎											◎⑥	◎⑥				
	Fドア												◎⑤	○⑤	◎③	◎③					
	Rサイド	①	◎							①			X	X	X						
注記	① マービー（ワゴン車）の場合で、荷室側面の純正スピーカー位置への取付け。 ③ ドアポケットに1/3位入り、トリムの段差にかかるが取付けは可。シートクッションの横位置にも取付け可。 ⑤ シートクッションの横位置に可。シート操作レバーに注意し、なるべく上方に取付ける。 ⑥ 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
◎	取付可（配線加工が必要）	X	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。