

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

カローラ (H9/4~H12/8)





## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H9/4~H12/8	AE110系,CE113系 AE111系,CE114系 AE114系,CE116系 CE110系,EE111系	1Dセンター パネル付車	1D		○					◎ 注12	×	⑩  注11
		2Dセンター パネル付車	②D	1D	○					◎ 注12	◎ 注12	




(注11) AM1スピーカー付車の場合は、車両のリアスピーカー用配線(6P)はありません。

(注12) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を、1Dセンターパネルまたは2Dセンターパネルの上スペースに取付ける場合は、フラップ開閉時にセンターパネル窓口上側左右のコーナー部にあたりますので、コーナーのR部分を少し削る必要があります。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

カローラ (H9/4~H12/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ			サテライト				
			TS-V173S C1730	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700
カローラ (4セダン)	Fドア	②③	×	×	×	×	×							◎②	×	◎②					
	Rトレイ		◎①⑦	◎①⑦	◎①⑦	◎①⑦⑨				◎②③	◎③		◎②③①								
注記 ①⑦ 純正スピーカー付車の場合に可。TS-V173S・C1730S・C1730は純正ブラケットのボスリブ（2ヶ所）を切り取ります。 ①⑨ ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。 ②② 純正スピーカーなし車の場合に可で、純正と同じ位置にトリム表面からの取付けで可。 ③③ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変別のスピーカーです（UD-K102は生産終了のため、使用できるカースピーカー取付キットはありません）。 ⑥⑥ エアビューリファイヤー付車は不可。 ⑨⑨ 純正スピーカー付車は不可。 ⑩⑩ トリム表面からの汎用取付けは、奥行有効寸法不足で不可。 ⑪⑪ 端子が鉄板に当たらないよう、端子の位置を鉄板穴の中心方向にずらして取付けます。																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。