

※本情報は2017年2月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

スプリンター (H7/5~H9/4)

## 〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H7/5~H9/4	E-AE111, KD-CE110 E-AE114, KD-CE114	ダッシュ	1D		○					◎	×	 注10,11  注9
	E-AE110, E-EE111	コンソール		2D	○				◎	◎		

(注9) 助手席シートが最後方寄り可。

(注10) ライブサウンド付車などの、カーラジオの背面に14Pコネクターが接続されている場合は、ラジオの右下付近で中継接続されている10P/6Pコネクターを外し、そこに接続します。




(注11) AM1スピーカー付車の場合は、車両のリアスピーカー用配線 (6P) はありません。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2017年2月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

スプリンター (H7/5~H9/4)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト				
			TS-V172A	TS-C1720A II J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620A II J1610A F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
スプリンター (4セダン)	Fドア	㉓	×	×	×	×	×	×								㉒	㉒	㉒	㉒					
	Rトレイ		㉑	㉑	㉑	㉑	㉑	㉑				㉑	㉑	㉑	㉑									

注記  
 ㉑ ボルト取付け不可 (ボルト取付けをする場合は、ブラケットが鉄板穴に当たるため加工になる)。シートベルトカバーとガラスにギリギリ注意。  
 ㉒ 純正スピーカー付車の場合に可。TS-V172A・C1720A IIは純正ブラケットのボスリブ (2ヶ所) を切り取ります。  
 ㉓ ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。  
 ㉔ 純正スピーカーなし車の場合に可で、純正と同じ位置にトリム表面からの取付け可。  
 ㉕ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです (UD-K102は生産終了のため、使用できるカースピーカー取付キットはありません)。  
 ㉖ エアビュリファイヤー付車は不可。  
 ㉗ 純正スピーカー付車は不可。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⦿	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
⦿	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。