

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ハイエース ワゴン (H1/8~H5/8)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H1/8~H5/8	E-RZH101G, Q-LH140G E-RZH100G, Q-LH110G E-RZH110G, Q-LH107W Q-LH120G, Q-LH107G Q-LH100G, Q-LH117G	全車種	2D	1D	○						◎ 注1	◎ 注1	10 注2

(注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付ける。
 (注2) CDプレーヤー付車の場合は、カーラジオ背面には14Pコネクタが接続されています。この場合は、CDプレーヤーとメインワイヤーを結合している10P/6Pコネクタに接続します。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付ける場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P(Ⓚ)が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P(Ⓚ) (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(Ⓚ) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(Ⓚ)付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II(Ⓚ)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ハイエース ワゴン (H1/8~H5/8)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720A J1710A F1730S F1730	TS-C1620A J1610A F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	ダッシュ	⑫						X⑪	◎①②														
	フドア														X	X	X	X					
	後席側面		X	X	X	X				④				○⑤	◎⑦⑧								

注記

① 純正ダッシュ2スピーカー付車の場合に可。純正ブラケットと取付ネジを使用して取付ける。純正ブラケットのツメは、当たる部分のみ平らにして取付ける。

② 右スピーカーは、スピーカーフレームのクラック部を、純正スピーカーと同じになるように、反対向きに曲げて取付ける。純正ブラケットと取付用ボスとの間に隙間があくので、スペーサーなどを挟んで取付ける。

④ サードシート側面位置への取付けで、トリム表面からの汎用取付け。

⑤ 平板トリム車（カスタム、DXなど）のみ可。但し、シートクッションに少し当たり、下方が多少かくれる。

⑦ 成型トリム車は純正スピーカーなしの場合に可で、純正と同じ位置のトリムの凹内に取付ける。但し、フルフラットシートにするとシートがグリルに当たる。

⑧ 平板トリム車は、サードシートクッションの横上位置に取付ける。但し、シートクッションに少しかくれる。

⑪ 車両側取付ネジ穴部が角度付き（右のみ）のため取付不可。

⑫ 純正ボックススピーカー付車を除く。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
○	取付可（配線加工が必要）	X	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。