

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ランドクルーザー80 (バン) (H7/1~H10/1)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H7/1~H10/1	KC-HDJ81V KC-HZJ81V	全車種 (バン)	2D	1D	○					注4	◎ 注1	◎	注2 注5

- (注1) 純正ポケットと組合わせて取付ける場合は、ポケット上側のボス(凸部)を切取る。
 (注2) CDプレーヤー付車の場合は、カーラジオの背面には14Pコネクタが接続されています。この場合は、同じハーネスのところに10P/6Pコネクタに接続します。また、CDプレーヤー付車の場合には、車両のリアスピーカー用配線は専用アンプ付のため使用できません。
 (注4) 車種によっては、車両の電源回路の一部に24Vが使用されています。カーラジオ用ハーネス以外から電源を取る場合は、必ずテスターで使用電源を確認してください。特にエンジンスタートの際の電圧変化にご注意ください。
 (注5) 右側に少し傾いて付く。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の対応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2018年7月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ランドクルーザー80 (バン) (H7/1~H10/1)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040						TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
バン	ダッシュ						X															
	Fドア		X	X	X	X																
	Rドア		X	X	X																	
注記	② ドア後方のアームレスト下部への取付けで、シートクッションの横になります。 ③ パワーシート車は不可。 ④ マニュアルウインドー車は、レギュレーターハンドルに近くなります。 ⑤ ドア前方下部へ取付けます。 ⑥ 後方寄り（アームレスト下方でシートの横）の取付けになります。 ⑦ 純正スピーカー付車は純正グリルにギリギリにドア前方下部へ取付けます。 ⑧ 純正スピーカーなし車で純正位置に取付ける場合は△で可。 ⑨ 奥行スペースに余裕がないため、予め現車での確認が必要です。 ⑩ 純正スピーカー付車はドア後方のアームレスト下部への取付けで、シートクッションの横になります。 ⑪ パワーウインドー車（純正リアスピーカー付車）は不可。 ⑫ ドア後方のアームレスト下部への取付けになり、シートクッションの横になります。 ⑬ 純正位置への取付けで、純正スピーカー付車は純正グリルを外して、トリムの純正スピーカー用穴を利用して取付けます。なお、マニュアルウインドー車の場合はドアポケットなし車の場合のみ取付可で、レギュレーターハンドルに近くなるため、レギュレーターハンドルの操作が少しやりにくくなり、パワーウインドー車の場合は、アームレストとドアポケットに当たらないよう注意して取付ける必要があります。また、ドアを閉めた状態でスピーカーグリルがダッシュに少しかかる取付けになります（取付位置によっては、スピーカーグリルがダッシュ側面部に当たる場合がありますので注意が必要です）。																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。