


※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。





## ランドクルーザー80（ワゴン）（H1/10～H7/1）

### 〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H1/10～H7/1	E-FZJ80G E-FJ80G	全車種 (ワゴン)	2D	1D	○					注4	◎ 注1	◎	10  注3,6

- (注1) 純正ポケットと組合わせて取付ける場合は、ポケット上側のボス（凸部）を切取る。  
 (注3) 純正1または2スピーカー付車の場合には、車両のリアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。  
 (注4) 車種によっては、車両の電源回路の一部に24Vが使用されています。カーラジオ用ハーネス以外から電源を取る場合は、必ずテスターで使用電源を確認してください。特にエンジンスタートの際の電圧変化にご注意ください。  
 (注6) CDプレーヤー付車の場合、カーラジオの背面には14Pコネクタが接続されています。この場合は、同じハーネスのところにある10P/6Pコネクタに接続します。なお、14P車の場合でダッシュスピーカー部の車両側配線を使用する場合は、純正スピーカーに接続されていた配線を使用せずに、同じところにある未使用のダッシュスピーカー用配線（2P）を使用します。また、同じく14P車の場合には、車両のリアスピーカー用配線は専用アンプ付のため使用できません。

#### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

#### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P(Ⓚ)が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P(Ⓚ)（1,500円、税別）の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(Ⓚ)（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(Ⓚ)付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) …KW-27V II(Ⓚ)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ランドクルーザー80（ワゴン）（H1/10～H7/1）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AⅡ J1710A F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A F1630S F1630	TS-C1020A	TS-J1010A	TS-F1030S F1030		TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	ダッシュ	①					◎	◎	◎												
	Fドア		X		X	X	X	X	X					X⑨	○②③	◎⑫	◎④⑩				
	Rドア		X		X	X							○⑥⑪	◎⑤⑪	○⑤⑪	◎⑦⑧	◎⑦⑧				
	Rサイド		X	X	X	X							X	X		X	X				

注記

① 純正10cmダッシュ2スピーカー付車に可。  
 ② ドア後方のアームレスト下部への取付けで、シートクッションの横になる。  
 ③ パワーシート車は不可。  
 ④ マニュアルウインドー車は、レギュレーターハンドルに近くなる。  
 ⑤ ドア前方下部へ取付ける。  
 ⑥ 後方寄り（アームレスト下方でシートの横）の取付けになる。  
 ⑦ 純正スピーカー付車は純正グリルにギリギリにドア前方下部へ取付ける。  
 ⑧ 純正スピーカーなし車で純正位置に取付ける場合は△で可。  
 ⑨ 奥行スペース不足で不可。  
 ⑩ 純正スピーカー付車はドア後方のアームレスト下部への取付けで、シートクッションの横になる。  
 ⑪ パワーウインドー車（純正リアスピーカー付車）は不可。  
 ⑫ ドア後方のアームレスト下部への取付けになり、シートクッションの横になる。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。