

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。








オペル ザフィーラ (H12/4~H14/7)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H12/4~H14/7	GF-XM181 GF-XM180	全車種	1D		×	KJ-G80DE①	                    	6,600円	注1,2	◎	×	

(注1) KJ-G80DE①には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています（但し、KJ-G80DE①は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、付属のブッシュは使用しません。
 (注2) 車両側のトリプルインフォメーションディスプレイの、オーディオ使用状況の表示は不可となります。また、ステアリング部のオーディオリモートコントロールが使用不可となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属		電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	配線コネクタが付属	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)				◎
3電源+フロント・スピーカー				
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー				

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
---	------------	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

オペル ザフィーラ (H12/4~H14/7)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ		サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SII C1730II	TS- F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II	TS- F1640SII F1640II										TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH100	TS- STX510 STX510B		
ワゴン	Fドア		X	X	X	X	X	X																			
	キット 使用	①②						X⑥	□③④																		
	Rドア	⑤	X	X	X	X	X	X																			

注記
 ① カースピーカー取付キットUD-K104 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可 (UD-K104は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 ② 純正スピーカーを取外す場合はトリムを外す必要がありますが、トリムは上部のはめ込み部がきつくて取外し困難なため、上部のはめ込み部は外さずに、下方を開ける状態にしてスピーカーを取外します (取外し方は次の要領で行います……スピーカーグリル、グリップカバーおよびカバーを外したところにあるトリム取付ネジ、純正トウィーターおよびトウィーターを外したところにあるトリム取付ネジを外し、トリム取付リテーナー部をこじって外し、トリムの下方を開くようにしてスピーカーを取外します)。
 ③ スピーカーを取付けてトリムをもと通りに取付ける際、トリム裏側のスポンジクッションがスピーカーの後面に被さるため、スポンジクッションを後方に押し広げて、スピーカーの表面に当たらないようにしておいてトリムのリテーナーをはめ込みます。
 ④ 端子が下方向では鉄板に当たるため不可。
 ⑤ 取付ネジ穴ピッチは130mm×3点で16cmカスタムスピーカーが合いますが、鉄板穴スペースが不足で取付不可。また、スピーカー取付キットも使用可能なキットはありません。
 ⑥ TS-C1630SII・C1630IIは、スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。