

※本情報は2017年2月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ボルボ 850 エステート (H5/10~H9/2)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式        | 型 式                                 | 車 種 | 最大取付数                      |                  | 本 体 の 取 付 方 法     |          |       |                |        |           | オプション |           |  |
|------------|-------------------------------------|-----|----------------------------|------------------|-------------------|----------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|--|
|            |                                     |     | ト<br>レ<br>ー<br>ド<br>イ<br>ン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ット<br>レ<br>ス | 取付キット使用  |       |                | 備<br>考 | 1D        |       | 2D        |  |
|            |                                     |     |                            |                  |                   | 型 番      | 主な付属品 | 希望小売価格<br>(税別) |        | 46<br>サイズ |       | 46<br>サイズ |  |
| H5/10~H9/2 | E-8B5252W<br>E-8B5254W<br>E-8B5234W | 全車種 | 2D                         |                  | X                 | KJ-G85D① |       | P              | 7,000円 | 注1        | ◎     | ◎         |  |

(注1) KJ-G85D①は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属                  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |                               |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |             | <br>接続方法は取付キット内の<br>取付説明書に掲載。 | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |             |                               |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |             |                               |                    |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要      | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
| P | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓈ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓈ付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) … KW-27VⅡⓈは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2017年2月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ボルボ 850 エステート (H5/10~H9/2)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ   | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット |            |                              |            |                              |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |   |                  |         |          | ユニットタイプ  |          |          | サテライト    |            |           |           |
|-------|------|---------|----------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|--|--|---------|---------|--|---|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|       |      |         | TS-V172A | TS-C1720AⅡ | TS-J1710A<br>F1730S<br>F1730 | TS-C1620AⅡ | TS-J1610A<br>F1630S<br>F1630 |  |  |         |         |  |   | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| エステート | ダッシュ | ③       |          |            |                              |            |                              |  |  | ③       |         |  |   |                  |         |          |          | ×        | ×        |          |            |           |           |
|       | Fドア  | ⑤       | ×        | ×          | ×                            | ×          | ×                            |  |  |         |         |  |   | ×                | ⓐ①      | ×        | ×        |          |          |          |            |           |           |
|       | Rドア  | ⑥       | ×        | ×          | ×                            | ×          | ×                            |  |  |         |         |  | × | ×                | ×       |          |          |          |          |          |            |           |           |
|       | Rピラー | ③       |          |            |                              |            |                              |  |  | ③       |         |  | × | ×                | ×       | ×        | ×        |          |          |          |            |           |           |

注記  
 ① 取付ネジ2ヶ所を純正ネジ穴に取付け、残りの2ヶ所は純正ブラケット（樹脂製）にネジ穴をあけて取付ければ可となる。  
 ③ 純正トゥイータースペース。  
 ⑤ 純正スピーカーは13cmサイズで取付ネジ穴ピッチが変則。  
 ⑥ 純正スピーカーは14cmサイズで取付ネジ穴ピッチが変則。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ⊙ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ⊖  | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ⊗  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| ⊞ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ⊠  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ⊚ | 取付可（配線加工が必要）                     | ×  | 取付不可                                     |
| ⊛ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ⊙ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スぺーサー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。