

※本情報は2019年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ボルボ S70 (H9/3~H11/12)

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H9/3~H11/12	8B5234系 8B5244系 8B5252系 8B5254系	S70			X					注2	X	X	☐ 注1

(注1) 助手席シートを前方寄りにすると当たります(最後方位置より、前方に70mmスライドしたところで、シートレールが当たります)。

(注2) 使用可能な取付キットがないため取付不可(取付キット KJ-G85D☐は生産が終了しました)。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			☐ P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
☐	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ☐(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ☐付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注)… KW-27VⅡ☐は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

