

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

フォルクスワーゲン ポロ 2ドア (H12/5~H14/6)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H12/5~H14/6	GF-6NAHW GF-6NARC	上段スペース	1D		×	KJ-G88DE④		注9	8,800円	注3,4,6	◎	×
			2D		×	KJ-G100DE④		注9	9,350円	注3,4,6 10,17	◎	◎
		下段スペース		1D	×	KJ-T11D④		注5	3,850円	注5,6	◎	×

- (注3) KJ-G100DE④/KJ-G88DE④には、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具、ルーフアンテナ用のアンテナアダプターが同梱されています。
- (注4) 1Dサイズのステレオを2機種取付ける場合には、KJ-G100DE④を使用します（上段と下段の間に仕切りがないため、1Dサイズ1機種取付用のキットを、上段と下段同時に使用することはできません）。
- (注5) アドオン1D取付けの場合にはKJ-G88DE④の使用は可能ですが、同梱されている配線コネクタ（トレードイン専用）が使用できませんので、KJ-T11D④の使用をお奨めします（但し、KJ-T11D④にはラジオ取外し専用工具、配線コネクタ類は同梱されていません。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください）。
- (注6) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切り取り加工が必要となります（但し、プッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください）。
- (注9) KJ-G100DE④には、「標準取付（通常取付）」用化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」用化粧パネルが同梱されています。
- (注10) KJ-G100DE④は「標準取付（通常取付）」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付用化粧パネル」を使用し、（パネル加工せずに）取付けることが可能です。
- (注17) マルチメディアステーション（メーカーオプション）付車を除く。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
---	------------	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2022年10月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

フォルクスワーゲン ポロ 2ドア (H12/5~H14/6)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II						TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100
2ドア																				
注記	※2ドアのスピーカーの取付可否は未調査です。																			

[PRC/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。