







〈本体商品の取付情報〉




| 年式            | 型式                     | 車種        | 最大取付数  |      | 本体の取付方法 |              |   |            |          |       | オプション |       |
|---------------|------------------------|-----------|--------|------|---------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|-------|
|               |                        |           | トレードイン | アドオン | キットレス   | 取付キット使用      |   |            | 備考       | 1D    |       | 2D    |
|               |                        |           |        |      |         | 型番           | 主な付属品   | 希望小売価格(税別) |          | 46サイズ |       | 46サイズ |
| H11/12~H15/10 | RA6系,RA8系<br>RA7系,RA9系 | 純正オーディオ付車 | 2D     |      | ×       | KJ-H32D II ㊦ |  | 5,000円     | 注2,4,5,6 | ◎     | ◎     |       |
|               |                        | オーディオレス車  | 2D     |      | ×       | KJ-H42D II ㊦ |  | 5,500円     | 注3       | ◎     | ◎     |       |

- (注2) 取付キットに同梱のサイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入り過ぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注3) 取付キットに同梱のサイドブラケットと車種専用ブラケットを共締めして取付けます。共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入り過ぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注4) トレードイン取付けの場合で車両側のアンテナコードに接続する場合、取付けるチューナーとの間にRD-HRA20 (希望小売価格3,500円、税別) を使用する必要があります。なお、RD-HRA20では、ナビゲーションのFM多重チューナーにアンテナコードを分配することはできません。ナビゲーションのFM多重チューナーにもアンテナコードを接続させる場合には、RD-FD20 (希望小売価格7,800円、税別) を使用する必要があります、この場合ではRD-HRA20は使用しません (但し、RD-HRA20およびRD-FD20は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注5) BOSEサウンドシステム付車を除く。
- (注6) ナビゲーションシステム付車は不可。なお、この場合には純正ラジオの1Dスペースが下部にあります。このスペースへのトレードイン取付けは、ナビゲーションが使用できなくなるため取付不可。また、上部のモニタースペースは奥行有効寸法不足で取付けは不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属   | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |  |                |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  | <br>接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |  |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |  |                |

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要            | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
|  | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。  |
|  | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能  | 別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。  |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能       | 汎用モニター取付キットKW-27V II ㊦ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊦付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) …KW-27V II ㊦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所     | 注記<br>A | カスタムフィット |           |           |           |           |  |   | 注記<br>B | ボックスタイプ  |         |          |          |          |          | ユニットタイプ  |            |           | サテライト     |  |  |
|-----|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--|--|
|     |          |         | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1730S | TS-C1630S | TS-F1630S |  |   |         | TS-X480G | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |  |  |
| ワゴン | Fドア      | ④②③     | X        | X         | X         | ⊙⑤⑥       | ⊙⑤⑥       |  | ④ |         |          |         | ⊙②⑤      | X        | X        | X        |          |            |           |           |  |  |
|     | インナーバッフル | ④②①     | ⊠⑱       | ⊠⑱        | X⑰        | ⊠         | ⊠         |  |   |         |          |         |          |          |          |          | X⑧⑨      |            | X⑧        |           |  |  |
|     | Rドア      | ④       | X        | X         | X         | ⊙⑤⑥       | ⊙⑤⑥       |  | ④ |         |          | X       | ⊙②⑤      | X        |          |          |          |            |           |           |  |  |

注記

② 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。  
 ④ BOSEサウンドシステム付車を除く。  
 ⑤ 純正ブラケットのため(3ヶ所)を切り取り、純正取付ネジで純正ブラケットと共締めして取付ける。  
 ⑥ 端子を下方向にして取付ける。  
 ⑧ トリム部のボディに対する固定が弱く、車種によってはトリム部が外れてしまう場合があるため取付不可。  
 ⑨ Cピラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。  
 ⑰ TS-F1730S・F1730は端子が当たるため取付不可。  
 ⑱ トリムのグリル裏側のスポンジクッションを剥がして取付ける。  
 ⑳ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴(3ヶ所)の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付ける。  
 ㉑ カースピーカー取付キットは、取付ネジ穴ピッチが合わず使用不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ⊙ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ⊠  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ⊠  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| ⊠ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | X  | 取付不可                                      |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                         |
| ⊕ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ⊙ | 取付可                             | △  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用)          |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)                   | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)          | □  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)     |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要) | X  | 取付不可                        |
|   |                                 | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | X   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。