


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H18/6~H23/5	RN1系 RN2系	クラスター 体ラジオ付車	2D			KK-F23D [Ⓞ]	 P	6,000円	注1,2	◎	◎	
		2D窓口付車	2D	1D	○				注3,4	◎	◎	 注5

(注1) KK-F23D[Ⓞ]には、配線コネクタ、純正ラジオ取外し専用工具、アンテナ延長コードが同梱されています。





(注2) 車種によってはカーステレオ本体が少し上向きに付くため、取付ける商品によってはモニターが開閉時にキットに同梱のパネル窓口の上側に当たる場合があります。その場合にはカーステレオ本体が下向きになるよう、ブラケットとダッシュ側の間にスペーサーを挟んで取付けるなど、位置を調整して取付けてください。

(注3) バイオニア・チューナー付商品を取付ける場合は、車両側アンテナコネクタがラジオ右下方のアンダーダッシュ部にあるため、商品によってはアンテナコネクタが届かない場合がありますが、その場合は別売のアンテナ延長コードRD-AN70 (70cm、希望小売価格800円、税別) を使用して接続してください (ラジオ背面から車両側アンテナコネクタ位置迄は約250mm)。

(注4) メーカーオプション (または標準) のオーディオレス車も取付可。







(注5) 2スピーカー (H18/6~H20/11車はダッシュまたはフロントドアで、H20/11以降はダッシュのみ) 付車の場合は車両にリアスピーカー用の配線はありません。また、4スピーカー付車 (ダッシュとフロントドアにスピーカー付) については未調査ですが、ダッシュがフロントスピーカーで、フロントドアはリアスピーカーの回路になっていると思われる (未確認で現車での確認が必要)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スバル車用配線キット KF-14P [Ⓞ] または KK-F15P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。  は14P車でKF-14P [Ⓞ] (1,500円、税別) または KK-F15P [Ⓞ] (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P [Ⓞ] にはオプション 用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	スバル車用配線キット KF-79P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。  は9P/7P車でKF-79P [Ⓞ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますので ご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓞ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト				
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030								TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
5ドア	ダッシュ	①				◎③											◎④	◎④						
	SPなし車	⑤	×	×	×	×					⑥				×	×	×	×						
	インナーバッフル	⑪	☒	☒②	☒②																			
	標準SP付車	⑦	×	×	×	×					⑥				×	×	×	×						
	キット使用	⑧	☒	□⑨	□⑨																			
	インナーバッフル	⑪	☒	☒②⑨	☒②⑨																			
	D,OPのSP付車	⑩	◎	◎⑨	◎⑨	×					⑥				×	×	×	×						
	インナーバッフル	⑪	☒	☒②⑨	☒②⑨																			

注記

① 純正ダッシュスピーカー付車の場合に可 (ダッシュスピーカーなし車への取付可否は未確認です……ダッシュスピーカーなし車のH18/6～H20/11のLXグレードの場合はフロントドアスピーカー付で、物理的にはダッシュに取付可能ですが、車両側のダッシュスピーカー用配線の使用可否などが不明です)。
 ② UD-K525を使用してTS-F1730S・F1730・F1630S・F1630を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。
 ③ 取付穴が完全に塞げず周囲に隙間があく。
 ④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。
 ⑤ 純正スピーカーなし車の場合は、車両にスピーカー用配線がないため取付不可 (物理的には別売カースピーカー取付キットUD-K109に付属のフロントドア用ブラケットが使用可能)。
 ⑥ トリム表面からの汎用取付け。
 ⑦ 標準スピーカー付車は未調査ですが、標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則のため取付不可と思われる (従って、その場合には取付キット使用で取付可となります)。
 ⑧ カースピーカー取付キットUD-K109 (希望小売価格5,000円、税別、フロント・リア用4個1組) のフロント用ブラケット使用で取付可 (キットに付属のリアドア用ブラケットは使用しないため余ります)。
 ⑨ 車両側のスピーカー用配線が未調査・未確認のため、取付キットおよびスピーカーに付属のコードで接続できない場合は配線加工が必要となります。
 ⑩ ディーラーオプションのスピーカー付車で、純正スピーカー取付キット (H6348KJ500) を使用している車両の場合で、純正ブラケットに取付けが可。
 ⑪ インナーバッフルUD-K715 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K615 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K525 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。但し、純正スピーカーなし車の場合には車両にスピーカー用配線がないため、別売コードなどで配線を行う必要があります。また、純正スピーカー付車の場合は車両側のスピーカー用配線が未調査・未確認のため、スピーカーに付属のコードで接続できない場合は配線加工が必要となります。
 ⑫ リアピラー部トリムの裏側にリブがあるためブラケットが入らず、リブの切取加工が不向きのため取付不可。
 ⑬ Cピラー部は取付けが可であっても、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 ⑭ リアピラー部トリムの裏側にあるリブに、ブラケットのスリット部を差し込んで取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	☉	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。