

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H17/2~H22/12	DBA-KSP90 DBA-SCP90 DBA-NCP91 CBA-NCP95	クラスター一体ラジオ付車			×					注11	×	×	
		ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口)	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II ㊞	㊞ 注10,13	3,000円	注9,10,12,15	◎	◎	㊞注15
			Wモデル	2D		×	KK-Y40D II ㊞	㊞ 注4,13	2,500円	注9,12,14,15	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	㊞ 注16	5,000円	注12,16	—	◎	
			W2D		○ ㊞			注12,17	—	◎			

- (注4) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P ㊞ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞は不要です)。
- (注10) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注11) 純正ラジオはクラスター一体型の異形ラジオで取付不可。
- (注12) H17/2~H19/8のワイドマルチAVステーションII付車は取付不可、H17/2~H17/12のG-BOOK対応カードボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII付車及び、H17/12~H22/12のHDDナビゲーション付車を除く (取付可否は未調査)。
- (注13) 車両のラジオ用配線には、リアスピーカー用の配線 (6P) はありません。従って、取付キットに同梱されている6P配線コネクタは使用しません。
- (注14) 取付キットはKK-Y50FP ㊞ (希望小売価格3,000円、税別) も使用可能です…… (KK-Y50FP ㊞を使用すると、窓口の上下の隙間も塞ぐことができます)。
- (注15) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST ㊞ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC ㊞ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注16) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注17) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属		電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用			
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		㊞	接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー		㊞		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー		㊞		

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞ が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞ (1,500円、税別) の適応車種です。
㊞	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030					TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア	④	×	×	◇ <sup>⑮</sup>	×	×							×	×	×	×				
	キット使用	⑤	☒	□		□															
	インナーバッフル		⑩	⑩	⑩	⑩													× <sup>⑯</sup>	× <sup>⑬</sup>	× <sup>⑬</sup>
	Rシェルフ								⑫	◎	◎	×									
注記	<p>④ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。</p> <p>⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑩ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) が寸法的には合いますが、バッフルの後方斜め上部がトリムの斜面段差部に当たると考えられます (H18/9現在未確認)。従って、現車での確認を必要とします。</p> <p>⑫ ディーラーオプションのトノカバー付車の場合、トノカバーはシェルフタイプでスピーカーの取付けが可。但し、シェルフの段差にかかる取付けとなります。</p> <p>⑬ リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、スピーカーがヘッドレストに当たり、乗員の頭部にも当たるため不可 (H19/8以降車は、SRSカーテンシールドエアバッグも全車標準装備で取付不可)。</p> <p>⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑯ リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、ドア開口部にはみ出し、ヘッドクリアランスも不可のため取付不可 (H19/8以降車は、SRSカーテンシールドエアバッグも全車標準装備で取付不可)。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。