

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式         | 型 式              | 車 種         | 最大取付数  |      | 本 体 の 取 付 方 法 |         |       |             |    |           | オプション   |           |    |
|-------------|------------------|-------------|--------|------|---------------|---------|-------|-------------|----|-----------|---------|-----------|----|
|             |                  |             | トレードイン | アドオン | キットレス         | 取付キット使用 |       |             | 備考 | 1D        |         | 2D        |    |
|             |                  |             |        |      |               | 型 番     | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) |    | 46<br>サイズ |         | 46<br>サイズ |    |
| H12/9~H15/3 | S221E系<br>S231E系 | 全車種<br>(注3) | 2D     | 1D   | ○             |         |       |             |    | 注1        | ◎<br>注2 | ◎<br>注2   | 10 |

(注1) ディーラーオプションのナビゲーション付車 (バックモニター付) も取付可。但し、交換取付けをするとバックモニターは使用不可になります。  
 (注2) 窓口の周囲に少し隙間があきます。  
 (注3) 全車標準はラジオレスです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |              |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |             |              | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |             |              |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |             |              |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| ◎  | 取付化粧パネルが不要                           | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
| 10 | トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別) の適応車種です。   |
|    | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能                 | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。              |
|    | 汎用モニター取付金具が使用可能                      | 汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) …KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット |                                       |                                       |                    |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |                  |         | ユニットタイプ  |          |          |          | サテライト    |            |           |
|-----|------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
|     |      |         | TS-V173S | TS-C1730S<br>C1730<br>F1730S<br>F1730 | TS-C1630S<br>C1630<br>F1630S<br>F1630 | TS-F1030S<br>F1030 |  |  |  |         |         | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 |
| ワゴン | Fドア  |         | X        | X                                     | ◎①                                    | X                  |  |  |  |         |         |                  |         | X        | X        | X        | X        |          |            |           |
|     | Rサイド |         | X        | X                                     | ◎①②                                   |                    |  |  |  |         |         |                  | X       | X        | X        |          |          |          |            |           |

注記 ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。  
 ② トリム側取付穴の下方にあるリブを切取って取付ける。TS-F1630はトゥイーターがグリル裏側に少し当たるが取付可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ×  | 取付不可                                      |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                         |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                             | △  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用)          |
| ① | 取付可 (鉄板加工が必要)                   | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)          | □  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)     |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要) | ×  | 取付不可                        |
|   |                                 | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。