

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H27/3~現在	HA8系 HA9系	標準仕様車 グレード名	SDX、ATTACK	②D	KK-H10DEⓀ	注1	6,500円	注3,4	
			STD (オーディオレス)	②D	KK-H10DEⓀ +	注1 注2	6,500円 +		
			TOWN	②D	KJ-H32D II ㉑	注5	5,000円		
		Dオーディオナビ付車 グレード名	SDX、ATTACK、STD	②D	KJ-H40DE㉒	注6	6,000円	注7	
			TOWN	②D	KJ-H45DE㉓	注8	5,500円	注7	

- (注1) KK-H10DEⓀはAM/FMラジオ+2スピーカー付車用の取付キットで、車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター (20P)、アンテナ変換コネクター (CE) 等が同梱されています。
- (注2) KJ-H32D II ㉑には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (20P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注3) 本体の取付けのためにはKK-H10DEⓀとKJ-H32D II ㉑の同時購入が必要ですが、KK-H10DEⓀは車種専用ブラケット (L、R) とアンテナ変換コネクター (CE) のみを利用し、その他の同梱品は使用しません。
- (注4) STDはスピーカーが装着されていないため、スピーカーの取付け (ダッシュ左右) が必要です。
- (注5) KJ-H35DE㉑には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (20P)、アンテナ変換コネクター (GT)、ネジ類等が同梱されています。
- (注6) KJ-H40DE㉒には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (24P)、アンテナ変換コネクター (CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注7) 配線の接続は、純正ナビ/オーディオの配線に使用している変換ハーネスをそのまま使用し、取付キットに同梱の配線コネクター (24P) を変換ハーネスの24P (灰色) に接続します。
- (注8) KJ-H45DE㉓には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (24P)、アンテナ変換コネクター (GT)、ネジ類等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S			TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700
トラック	ダッシュ	①							◎②										
	ドア	④								⑤									
注記	① 純正スピーカーなしの場合はダッシュ側にスピーカー取付用のスピードナットが装着されていません。従って、スピーカー本体に付属されている取付金具（コの字金具）を使用して取付けます（取付金具は高さを調整してダッシュ側にはめ込みます）。 ② 端子を手前（後）方向にして取付けます。 ④ ドアには純正スピーカーの設定・取付スペースなし。 ⑤ トリム表面からの汎用取付けは不可。																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。