










〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				取付キット類			注意事項	
				純正部品手配	型番	主な付属品		
H7/1~H17/11	F36A系,F46A系 F31A系,F41A系 F34A系,F47A系	高さ100mmの窓口付車	1D		KK-M14FP [Ⓞ]	 ^P 注1	3,500円	注2,3,4,5

- (注1) KK-M14FP[Ⓞ]には窓口の隙間を埋めるパネル（1D用×2）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注2) H7/1~H14/10車の三菱マルチコミュニケーションシステム（MMCS）付車は除きます。また、アスピーカー付車では、車種によって取付けができない場合があります。
- (注3) デジタルスーパーサラウンドシステム付車では、パネルキットに同梱されている14Pコネクターは使用できません。また、スーパーサウンドシステム付車では14Pコネクターを接続しても純正ウーファーは鳴りません。
- (注4) 2D一体機は取付不可（KK-M24FP[Ⓞ]）を使用して純正ブラケットのネジ穴を利用して取付けた場合、車両側のクラスターがキット同梱の化粧パネルに当たって浮いた状態になります。但し、純正ブラケットのネジ穴を加工すれば、KK-M24FP[Ⓞ]を使用して取付けは可能になります。その際、上段のネジ穴は後方へ約3.6mm、下段のネジ穴は後方へ約3.6mmかつ上方へ約2mmずらした位置に穴をあける必要があります。
- (注5) 助手席シートが後方寄り、汎用モニター取付キット KW-27V II[Ⓞ]（希望小売価格12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700
4HT	Fドア		③⑤	③⑤	◇③	×	×	×													
	Rトレイ		×	×	×	×	×			●④	●④	×	×								

注記
③ スピーカーフレームの前方が、トリム側に少し当たります。
④ H7/1~H14/10車の7スピーカー付車は不可。純正スピーカー前方の平面部に取付けます。
⑤ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。
⑥ 純正スピーカー取付位置へのユニットのみの取付けは、鉄板穴スペース不足で不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。