

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H24/4~H27/4	S321B系 S331B系	全車種 (2D窓口) 注22	2D	必要 注19	KY-10P [Ⓞ]	■—E 注23	1,500円	注8,24	

(注8) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。その場合は、ディーラーオプションのスピーカーを購入するか、またはパイオニアスピーカーの取付けが必要(スピーカー可否表参照)となります。

(注19) オーディオレス仕様車の場合は、純正ブラケットが装着されていないため、ディーラーオプションの「ブラケットキット」(H6258T2900)の購入が必要です。

(注22) AM/FM電子チューナーオーディオ付車(VB系、トランスポーターに標準)、オーディオレス仕様車(VC系に標準)共に、2D窓口付で取付可。

(注23) KY-10P[Ⓞ]には配線コネクタ(10P/6P)が同梱されています。

(注24) 窓口の周囲に多少隙間があく取付けになります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ(GT)
■—C	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクタ(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040								TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700
バン	純正SP付 (10cm)	①																				
	SPなし車	②	×	×	×	×													⑨	⑨	○ ⑨⑩ ルーフ サイド	
	荷室側面	⑤									⑥						△⑧					
注記 ① 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー（10cm）が装着されている車両の場合で、取付可否は未調査で不明です。 ② 純正スピーカーなし車の場合は、スピーカーの取付けは不可。 ③ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。 ④ 平板トリム車（VB系、トランスポーター）の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合（VC系の成型フルトリム車、オープンデッキ系の場合は取付不可）。 ⑤ 別売スピーカーUD-M10Sを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など（左右で8枚）を別途用意する必要があります（平座金などはスピーカーとスピーカーの間に挟んでネジ止めます）。 ⑥ 成型フルトリム車（VC系）の場合の取付可否は未調査で不明です。 ⑦ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両（VB系、トランスポーター）の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴（M6）に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。																						

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。