

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				取付キット類			注意事項		
				純正部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格（税別）
H23/11～H27/1 ハイブリッドを含む	GGH20W系 GGH25W系 ANH20W系 ANH25W系 ATH20W系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	8型	KLS-Y811DⓀ	注2	20,000円	注3	フリップダウンモニター取付キット ●KK-Y101FDⓀ 14,000円	
			W2D	RD-Y101DK	注4	5,000円	注3,5,6,7		
			2D	KK-Y45D II Ⓚ	注8	3,000円	注6,9,10		注11
		D.OPの8インチナビ付車	8型	KLS-Y811DⓀ	注2	20,000円	注3		
		HDDナビ付車 注1	×	取付不可					

- (注1) 標準またはメーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は、アンブ別体式のクラスター一体異形ラジオで取付不可。  
 (注2) KLS-Y811DⓀは8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、ステアリングリモコンケーブル（20P）、ネジ類等が同梱されています。  
 (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。  
 (注4) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。  
 (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）は使用しません。  
 (注6) 純正ラジオ非装備車も純正ブラケット付で取付可。  
 (注7) 電源ケーブル類を付属しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。  
 (注8) KK-Y45D II Ⓚには窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。  
 (注9) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II Ⓚ（希望小売価格2,500円、税別）で取付けできます。  
 (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10PⓀ（希望小売価格1,500円、税別）を使用して取付けることも可能です。  
 (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201STⓀ（希望小売価格8,000円、税別）、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SCⓀ（希望小売価格2,000円、税別）を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



## アルファード／アルファード ハイブリッド (H23/11～H27/1)

### [カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

### [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。