







〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
(ゴルフⅢ) ワゴン H7/6~H12/2	E-1HADY E-1HADZ	'95モデル以降の ルーフアンテナ、 ガラスアンテナ車 注1	1D		×	KJ-G88DE④	 P	8,000円	注3	◎	×	
		全車種 { '95モデル以降の ルーフアンテナ、 ガラスアンテナ 車を除く。 注4 }	1D		×	KJ-G80DE④	 P	6,000円	注7,8	◎	×	

- (注1) '95モデル以降のアンテナブースター付ルーフアンテナ、ガラスアンテナ車に対応しています。パワーアンテナ車の場合は、KJ-G80DE④を使用してください。  
 (注3) KJ-G88DE④には、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具、ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車用のアンテナアダプターが同梱されています。  
 (注4) ルーフアンテナ、ガラスアンテナ車では、純正ステレオをトレードインするとアンテナブースターに電源供給できなくなるため、AMが受信できなくなりますので、KJ-G88DE④を使用してください。  
 (注7) KJ-G80DE④には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具(2種類)が同梱されています。  
 (注8) 車種・年式によっては、パワーアンテナの電源端子が2Pコネクタ、あるいはギボシで出ている場合があり、その場合は加工が必要となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓂ(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓂ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓂは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト								
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510				
ワゴン	ダッシュ	⑩																										
	Fドア		×	×	×	◎④	◎④																					
	Rドア		×	×	×	◎④⑰	◎④⑰																					

注記  
 ④ ドア取付部の位置決め用フックとボスを切取る必要がある。取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。  
 ⑩ 純正トゥイータースペース。  
 ⑰ TS-C1630S・C1630・F1640Sが取付可で、TS-F1640はトゥイーターがグリルに当たるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。