

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
3HB	ドア	⑮⑰	×	×	×	◎⑰	◎⑰		⑮				◎⑰	◎⑰	◎⑰						
	Rシェルフ								⑮	◎	◎		×	◎							

注記

⑮ カブリオレを除く。
 ⑰ グリルスペース不可で取付不可（凹内に入りません）。
 ⑰ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。純正スピーカー取付ネジ使用でも可。
 ⑰ マニュアルウインドー車のみで可。ドア後下方側の穴位置（シートの横）への取付けになり、H9/5~H11/11車のみで可（H11/11以降降車は、トリム形状が変更されたため取付不可）。
 ⑰ マニュアルウインドーでドアスピーカーなし車は、純正スピーカーと同じ位置に取付けが可（但し、ドアポケットにグリルの下方が少し入る）。ドア後下方側の穴位置（シートの横）への取付けは、H9/5~H11/11車の場合のみ可で、パワー/マニュアルウインドー共に取付け可。
 ⑰ 純正スピーカー付車の場合に可。マニュアルウインドー車の場合は、TS-C1630Sのガスケット部、およびTS-C1630・F1640のトゥイーター部がトリムのグリルに少し当たるが取付け可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。