



〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。 | |
|-------------|-----------------------|-----|----------|---------|-----------------------|--|----------------|---|------|
| | | | | 他社部品手配 | 取付キット類 | | | | 注意事項 |
| | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | |
| H18/3~H25/9 | ABA-RK4MC ABA-RF4C | 全車種 | 1D | | KG-93DX ^㊸ |  注1 | 7,150円 | 注2,3,4 | |
| | | | | | KJ-G80DE ^㊹ |  注1 | 6,600円 | 注2,3,4 | |

- (注1) KG-93DX^㊸、KJ-G80DE^㊹には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注2) 窓口周囲に隙間があり、窓口左右の切欠け穴が見える取付けになります。従って、左右の隙間をスポンジテープなどで塞ぐ必要があります。また、取付ケースは窓口下側のリブ（2ヶ所）を切取って取付けます。
- (注3) 車両のセンターディスプレイのオーディオ表示、およびオーディオサテライトスイッチ（ステアリングコラム右側）は使用不可になります。
- (注4) 取付キットに同梱の配線コネクタは、ACC電源と常時電源のポジションが車両側配線と逆になっていますので、配線コネクタの黄リードにカーステレオのACC電源を、また、赤リードにカーステレオの常時電源を接続します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ |  | 専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ（HFC） |
|  | 電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載) |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコンミニプラグ |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|-----|------------------------|---------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---------|---------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|----------------|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V173S | TS- C1730S C1730 | TS- F1740S F1740 | TS- C1630S C1630 | TS- F1640S F1640 | | | | | | TS- X480G | TS- X180 | TS- A6970F | TS- A1670F | TS- A1370F | TS- G1010F | | | TS- STH1100 |
| 3ドア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 | ※3ドアのスピーカーの取付可否は未調査です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

| | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

[サテライトスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。