

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			
					型番	主な付属品		
H15/8~H21/9	KCK4M系	全車種	1D		KG-93DX ^㊸ ■—■ 注1	■—■ 注1	7,150円	注2,3
					KJ-G80DE ^㊹ ■—■ 注1	■—■ 注1	6,600円	注2,3

- (注1) KG-93DX^㊸、KJ-G80DE^㊹には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
 (注2) 車両のオーディオ用ディスプレイおよびサテライトスイッチ（オーディオステアリングスイッチ）は使用不可になります。
 (注3) 取付キットに同梱の配線コネクタは、ACC電源と常時電源のポジションが車両側配線と逆になっていますので、配線コネクタの黄リードにカーステレオのACC電源を、また、赤リードにカーステレオの常時電源を接続してください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	P	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC—■	アンテナ変換コネクタ（HFC）
—■	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F			TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B		
ダブルバック ・ ハッチバック	ダッシュ							◎③																		
	Rサイド		X	X	X	X		◎																	X①	X①
	Rシェルブ										②	◎	◎													

注記
① リアピラー部には取付けに利用できるトリムやネジ類がなしで取付不可。
② 純正トノボード（樹脂一体成型）への取付け。ユニットタイプの取付けは、穴あけ加工に多少時間を要します。
③ 端子を内方向にして取付けます。
④ 付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付けが可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。