


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H16/7~H23/5	16912系	全車種	1D		KJ-G80DE④	 注1	6,600円	注2,3,4,5,6	

- (注1) KJ-G80DE④には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、KJ-G80DE④は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注2) キットに同梱の配線コネクタは、ACCと常時電源のポジションが車両配線とは逆になっています。従って、ACC電源は配線コネクタの常時電源のリード線に、また、常時電源は配線コネクタのACC電源のリード線に接続します。なお、車両側配線のACC電源の位置はACC回路ではなく、イグニッションキーONでⓅBの回路になっています（車両側配線の8PコネクタにACC回路はありません）。
- (注3) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際は、車両側窓口の上下を各0.5~1mm位削る必要があります。
- (注4) 車両側のアンテナコードに接続する場合は、車両のアンテナプラグ（ISO）にはめ込まれている純正ラジオ用のアダプターをそのまま使用します（キットに同梱されているアンテナ変換アダプターも使用可能です）。
- (注5) 純正ラジオを取付けている取付ケース、ブラケット、パネル、アンテナアダプターをそのまま使用して取付けることも可能ですが、純正ラジオと車両のラジオ用配線とを接続している中継ハーネスは使用できず、配線加工が必要となるため取付キットの使用をお奨めします。
- (注6) キットに同梱のブッシュ（背面固定用）を使用して取付けます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ		ユニットタイプ						サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II						TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B		
パンダ ・ パンダ プラス	Fドア	①	X	X	X	X	X	X												○③ リアピ ラー部 トリム			
	Rドア	②	X	X	X	X	X	X															
	Rシェルブ											◎											
注記	① 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則・大で取付不可。 ② 純正スピーカーは14cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則・大で取付不可。 ③ ヘッドレストの背面位置への取付けになります。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。