# 〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付え	方 法		オプション		
年式	型式	車種	付商品の	他社	]	収付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
			のサイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
H15/10~H18/6	BK5P系 BKEP系 BK3P系	全車種 注7	×			取付不可					

<sup>(</sup>注7) 純正オーディオはクラスター一体異形ラジオで、モジュールタイプのためステレオの取付けは不可(なお、株式会社カナック企画製の取付キットを使用すればステレオの取付けが可能になる場合があります。詳しくは株式会社カナック企画にお問い合わせください。また、交換取付けをした場合、車両ステアリング部のオーディオリモートコントロールスイッチが使用不可になります……別売のステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルの使用可否については未調査で不明です)。

## [取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>►</b> -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
<b>⊪</b> -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	$\Leftrightarrow$	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

#### 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



# 〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			;	カスタム	フィット			ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	٢
タイプ	取付場所	注記 <b>A</b>	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	Fドア	10	×	×	×	×	×	×										O(15)	O(15)
5ドア (スポーツ)	Rドア	1111	×	×	×	×	×											リアピ ラー部	リアピ ラー部
	Rシェルフ									13	<b>©</b> 14							トリム	トリム

- ① 使用可能なインナーバッフルがないため取付不可(インナーバッフル UD-K617は生産が終了しました)。 ⑩ 使用可能なインナーバッフルがないため取付不可(生産が終了したインナーバッフル UD-K617は、トリム側の楕円形リブを切取加工しても当たるため使用不可)。
- ⑪ H16/12に販売された特別仕様限定車「サウンドレザーリミテッド」(BOSEサウンドシステム)、およびH18/6~H21/6車に設定されたメーカーオプションのBOSEサウン ドシステム付車は除きます(未調査で取付可否は不明です)。 注
- ③ 標準装備、またはディーラーオブションでラゲッジシェルフが装着されている車両の場合に取付可。④ ラゲッジシェルフの前後の凹部内どちらでもスペース可。 記

  - ⑤ リアピラー部トリムの前方寄りに取付けます(後方寄りはトリムが浮くため取付不可)。ラゲッジシェルフ付車の場合は、シェルフ前方側を開けることができなくなります(シ ェルフはスピーカーに当たり、少ししか開きません)。

### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可( 別売の配線コードでの配線が必要 )
<b>\Q</b>	取付可( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	<u>=</u> (	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

#### [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	<b>Φ</b>	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可( 別売のUD-K125使用 )	×	取付不可
<b>A</b>	取付可( 別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

	0	取付可	( <b>x</b> )	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
-	Δ		×	取付不可
		条件付きで取付可( 注記参照 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

