

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | 注 意 事 項 | オプション |
|--------------|---|-------------------------------------|----------|---------|-----|-------|----------------|---------|--|
| | | | | 取付キット類 | | | 希望小売価格 (税込) | | ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。 |
| | | | | 他社部品手配 | 型 番 | 主な付属品 | | | |
| H17/11~H24/9 | [E91] VR20系,US20系 VS25系,US25系 VS35系,UT25系 UV35系,UV35系 | 320iツーリング 325iツーリング 335iツーリング | × | 取付不可 | | | | | |

(注1) 純正ラジオはブラケットが一体の異形フロントパネル一体型で、使用可能な取付キットもなし。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ |  | 専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ (HFC) |
|  | 電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載) |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | | |
|---------------------------|------|---------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|---------|---------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V174S | TS- C1740S C1740 | TS- F1740SII F1740II | TS- C1640S C1640 | TS- F1640SII F1640II | | | | | | TS- X210 X170 | TS- A6971F | TS- A1671F | TS- A1371F | TS- G1010F | TS- E1010 | TS- STH1100 | TS- STX510 STX510-B |
| ワゴン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 ※ワゴンのスピーカーの取付可否は未調査です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊗ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可 | ⊗ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ⓪ | 取付可 (鉄板加工が必要) | ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| △ | 取付可 (別売のUD-K125使用) | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

[サテライトスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。