

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

ミラ 5ドア (H2/2～H6/9)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H2/2～H6/9	E-L200S E-L210S	全車種 (RV-4を含む。 但し、モデルノ には取付キッ トの使用不可。)	2D		X	KK-D44D [Ⓚ]	■— P 注1	5,500円	注6	◎ 注7	◎ 注7	10 ■—■ 注2

(注1) KK-D44D[Ⓚ]には、TR-XX用の6Pコネクターが付属されています。

(注2) 純正オプションのステレオ付車の場合には、別売トヨタ10P車用配線キットKY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用します。但し、TR-XXには使用できません。なお、車両にリアスピーカー用配線はありません。

(注6) 取付けのためには取付部中央の仕切り部の切取加工が必要です。

(注7) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上下・左右がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	■—	●— 接続方法は取付キット内 の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー	■—		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—		

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 ■—■	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓚ] が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓚ] (1,500円、税別) の適応車種です。
□	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ミラ 5ドア (H2/2~H6/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- V172A	TS- C1720AII J1710A F1730S F1730	TS- C1620AII J1610A F1630S F1630	TS- C1020A J1010A	TS- F1030S F1030						TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700
5ドア	Fドア		X	X	X	X	X														
	Rシェルフ									◎	◎	○									
注記																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。